

## VERSIONI Diesel

	Migliaia di chilometri	35	70	105	140	175
	Mesi	24	48	72	96	120
CONOSCENZA DELLA VETTURA						
SICUREZZA	Controllo condizioni/usura pneumatici ed eventuale regolazione pressione	●	●	●	●	●
	Controllo funzionamento impianto di illuminazione (fari, indicatori di direzione, emergenza, abitacolo, vano bagagli, spie quadro strumenti, ecc.)	●	●	●	●	●
AVVIAMENTO E GUIDA	Controllo funzionamento impianto tergi/lavacrystalli	●	●	●	●	●
	Controllo posizionamento/usura spazzole tergicristallo/tergilunotto	●	●	●	●	●
IN EMERGENZA	Controllo condizioni e usura pattini freni a disco anteriori e funzionamento segnalatore usura pattini	●	●	●	●	●
	Controllo condizioni e usura pattini a disco posteriori	●	●	●	●	●
MANUTENZIONE E CURA	Controllo visivo condizioni ed integrità: esterno carrozzeria, protettivo sottoscocca, tratti rigidi e flessibili delle tubazioni (scarico - alimentazione combustibile - freni), elementi in gomma (cuffie - manicotti - boccole ecc.)	●	●	●	●	●
	Controllo stato pulizia serrature cofano motore e baule, pulizia e lubrificazione leverismi	●	●	●	●	●
DATI TECNICI	Controllo ed eventuale ripristino livello liquidi (raffreddamento motore, freni/frizione idraulica, lavacrystalli, batteria ecc.)	●	●	●	●	●
	Controllo ed eventuale regolazione corsa leva freno a mano	●	●	●	●	●
INDICE	Controllo emissioni/fumosità allo scarico	●	●	●	●	●
	Controllo stato di carica della batteria ed eventuale ricarica	●	●	●	●	●
	Controllo visivo condizioni cinghie comando accessori		●			●
	Controllo funzionalità sistemi controllo motore (mediante presa diagnosi)	●	●	●	●	●

	<b>Migliaia di chilometri</b>				
	<b>35</b>	<b>70</b>	<b>105</b>	<b>140</b>	<b>175</b>
<b>Mesi</b>	<b>24</b>	<b>48</b>	<b>72</b>	<b>96</b>	<b>120</b>
Sostituzione cinghie comando accessori			●		
Sostituzione cinghia dentata comando distribuzione (*)				●	
Sostituzione filtro combustibile		●		●	
Sostituzione cartuccia filtro aria		●		●	
Sostituzione olio motore e filtro olio (***) (oppure ogni 24 mesi) 		●		●	
Sostituzione liquido freni (oppure ogni 24 mesi)		●		●	
Sostituzione filtro antipolline (oppure ogni 15 mesi)	●	●	●	●	●

(\*) Indipendentemente dalla percorrenza chilometrica, la cinghia comando distribuzione deve essere sostituita ogni 4 anni per impieghi severi (climi freddi, uso cittadino, lunghe permanenze al minimo) o comunque ogni 5 anni.

(\*\*\*) L'olio motore ed il filtro olio vanno sostituiti all'accensione della spia sul quadro strumenti o comunque ogni 24 mesi.



***Nel caso la vettura sia utilizzata prevalentemente su percorsi urbani è necessario sostituire olio motore e filtro ogni 12 mesi.***

CONOSCENZA  
DELLA  
VETTURA

SICUREZZA

AVVIAMENTO  
E GUIDA

IN EMERGENZA

**MANUTENZIONE  
E CURA**

DATI TECNICI

INDICE

CONOSCENZA  
DELLA  
VETTURA

SICUREZZA

AVVIAMENTO  
E GUIDA

IN EMERGENZA

**MANUTENZIONE  
E CURA**

DATI TECNICI

INDICE

## CONTROLLI PERIODICI

Ogni 1.000 km o prima di lunghi viaggi controlla ed eventualmente ripristina:

- livello liquido raffreddamento motore, freni e lavacrystallo
- pressione e condizione dei pneumatici;
- funzionamento impianto di illuminazione (fari, indicatori di direzione, emergenza, ecc.);
- funzionamento impianto tergi/lavacrystallo e posizionamento/usura spazzole tergicristallo/tergilunotto;

Ogni 3.000 km controlla ed eventualmente ripristina: livello olio motore.

## UTILIZZO GRAVOSO DELLA VETTURA

Se utilizzi la vettura prevalentemente in una di queste condizioni:

- traino di rimorchio o roulotte;
- strade polverose;
- tragitti brevi (meno di 7-8 km) e ripetuti e con temperatura esterna sotto zero;
- motore che gira frequentemente al minimo o guida su lunghe distanze a bassa velocità oppure in caso di lunga inattività; devi effettuare le seguenti verifiche più frequentemente di quanto indicato nel Piano di Manutenzione Programmata:
- controllo condizioni e usura pattini freni a disco anteriori;
- controllo stato pulizia serrature cofano motore e baule, pulizia e lubrificazione leverismi;
- controllo visivo condizioni: motore, cambio, trasmissione, tratti rigidi e flessibili delle tubazioni (scarico — alimentazione carburante - freni) elementi in gomma (cuffie — manicotti - boccole ecc.);
- controllo stato di carica e livello liquido batteria (elettrolito);
- controllo visivo condizioni cinghie comandi accessori;
- controllo ed eventuale sostituzione olio motore e filtro olio;
- controllo ed eventuale sostituzione filtro antipolline;
- controllo ed eventuale sostituzione filtro aria.