

## Intervento 2 - Aggiornamento Mappe del navigatore

**NOTA** L'aggiornamento delle mappe del navigatore è possibile solo su vetture dotate di opt RB5 (Navigatore 3D) o opt RB4 (Navigatore 2D).

Aggiornare le mappe del radionavigatore Connect (ETM – Entertainment Telematic Module) eseguendo le procedure descritte.

- **Acquisizione Mappe**
- **Aggiornamento Mappe**

### Acquisizione Mappe

**NOTA** L'aggiornamento del software si esegue con l'ausilio di una penna USB - con una capacità minima di 16GB.

Per poter effettuare l'aggiornamento dell'applicazione è necessario verificare la disponibilità dei seguenti strumenti:

- Personal Computer con Windows© 2000, o versioni successive.
- Penna USB con certificazione del costruttore per compatibilità con i Sistemi Operativi Windows©, con una capacità minima di 16GB - formattata in modalità NTFS.

**NOTA** Nel caso si impiegasse una penna USB che è già stata impiegata per aggiornamenti precedenti bisogna tassativamente formattarla di nuovo in modalità NTFS per garantire il corretto flusso dei dati.

- Verificare la tipologia di mappe da installare facendo riferimento alla Tabella seguente. La tipologia di mappe dipende dal Paese e dall'opt in dotazione alla vettura.

PAESE	opt RB5	opt RB4	PAESE	opt RB5	opt RB4
ITALIA	EUROPE 3D	EUROPE 2D	ROMANIA	EUROPE 3D	EUROPE 2D
GERMANIA	EUROPE 3D	EUROPE 2D	SERBIA	EUROPE 3D	EUROPE 2D
FRANCIA	EUROPE 3D	EUROPE 2D	CROAZIA	EUROPE 3D	EUROPE 2D
BELGIO	EUROPE 3D	EUROPE 2D	SLOVENIA	EUROPE 3D	EUROPE 2D
UK	EUROPE 3D	EUROPE 2D	GRECIA	EUROPE 3D	EUROPE 2D
SPAGNA	EUROPE 3D	EUROPE 2D	BULGARIA	EUROPE 3D	EUROPE 2D
SVIZZERA	EUROPE 3D	EUROPE 2D	TURCHIA	EUROPE 3D	EUROPE 2D
AUSTRIA	EUROPE 3D	EUROPE 2D	UCRAINA	EUROPE 3D	EUROPE 2D
OLANDA	EUROPE 3D	EUROPE 2D	MACEDONIA	EUROPE 3D	EUROPE 2D
SVEZIA	EUROPE 3D	EUROPE 2D	SUDAFRICA	AFRICA 3D	AFRICA 2D
POLONIA	EUROPE 3D	EUROPE 2D	MAROCCO	AFRICA 3D	AFRICA 2D
CEE	EUROPE 3D	EUROPE 2D	REUNION	AFRICA 3D	AFRICA 2D
PORTOGALLO	EUROPE 3D	EUROPE 2D	EGITTO	AFRICA 3D	AFRICA 2D
NORVEGIA	EUROPE 3D	EUROPE 2D	ISRAELE	AFRICA 3D	AFRICA 2D
DANIMARCA	EUROPE 3D	EUROPE 2D	KUWAIT	SASO 3D	-
LITUANIA	EUROPE 3D	EUROPE 2D	ARABIA SAUDITA	SASO 3D	-
FINLANDIA	EUROPE 3D	EUROPE 2D	OMAN	SASO 3D	-
IRLANDA	EUROPE 3D	EUROPE 2D	DUBAI	SASO 3D	-
CIPRO	EUROPE 3D	EUROPE 2D	LIBANO	SASO 3D	-



CHRYSLER



PROFESSIONAL

Jeep



- Effettuare lo scaricamento del sw di aggiornamento cliccando sulla scritta (URL) sottostante. Comparirà quindi una finestra di Download.



CHRYSLER



PROFESSIONAL

**Jeep**



- Cliccare sul tasto Salva per avviare i Download, e salvare sul PC il file.

**NOTA** *La procedura, una volta avviata, non richiede alcun intervento da parte dell'operatore.*

- Scompattare il file zip sul PC.
- Copiare il contenuto della cartella in una penna USB (minimo 16GB) vuota - precedentemente formattata in modalità NTFS.

**AVVERTENZA** *Nella penna USB NON deve essere copiata la cartella ma solo i file in essa contenuti*

**NOTA** *Prima di impiegare la penna USB è consigliabile fare una copia di Back Up del contenuto.*

- Applicare sulla penna un'etichetta adesiva trascrivendo le seguenti informazioni:
  - Modello coinvolto: **Alfa Giulia**
  - Mappa: trascrivere la tipologia di mappa



PROFESSIONAL



MOPAR

## Aggiornamento Mappe

**AVVERTENZA** *La procedura di aggiornamento mappe deve essere eseguita solo dopo aver aggiornato il software del Modulo Infotelematico .*

- Tramite rotazione e pressione del Rotary Pad accedere alla funzione “IMPOSTAZIONI” → “ORA E DATA” → “SINCRONIZZAZIONE CON GPS” → “OFF” per disattivare la sincronizzazione dell’orologio tramite GPS.
- Tramite rotazione e pressione del Rotary Pad accedere alla funzione “IMPOSTAZIONI” → “ORA E DATA” → “IMPOSTA ORA” e impostare manualmente l’ora.
- Tramite rotazione e pressione del Rotary Pad accedere alla funzione “IMPOSTAZIONI” → “ORA E DATA” → “IMPOSTA DATA” e impostare manualmente la data.
- Verificare che non sia inserita alcuna penna USB o altri dispositivi nei connettori presenti su vettura. Se presenti è necessario rimuoverli prima di iniziare la procedura di aggiornamento.

Procedere quindi all’aggiornamento delle mappe.

**AVVERTENZA** *Avviare e mantenere il motore in moto - in sicurezza - per tutta la durata dell’aggiornamento.*

*Disporre la vettura con sufficiente spazio circostante e predisporre adeguate condizioni che consentano ricambio di aria e dispersione del calore.*

Proseguire come descritto di seguito.

- Accendere la Radio premendo a lungo sul comando ON/OFF, se questa non si accende da sola
- Premere il tasto MENU per attivare il menu principale
- Tramite rotazione e pressione del Rotary Pad selezionare e attivare la modalità “IMPOSTAZIONI” → “SISTEMA” → “AGGIORNAMENTO MAPPE” → “AGGIORNA MAPPE”.
- Inserire la penna USB, contenente le mappe, nel relativo connettore posto sotto l’appoggiabraccia del mobiletto centrale. Premere il Rotary Pad per avviare l’aggiornamento. L’aggiornamento non richiede alcun intervento da parte dell’operatore

**NOTA** *Non è possibile effettuare alcun aggiornamento collegando la penna USB agli altri connettori presenti su vettura*

**AVVERTENZE** Non rimuovere la penna USB

Non portare la chiave su Park oppure su OFF

- Al termine della procedura di aggiornamento delle mappe verrà visualizzato un messaggio di conferma. Rimuovere quindi la penna USB.

**AVVERTENZA** *Dopo l’aggiornamento software, tramite rotazione e pressione del Rotary Pad accedere alla funzione “IMPOSTAZIONI” → “SISTEMA” → “AGGIORNAMENTO MAPPE” → “VERSIONE CORRENTE”, eseguire una foto del display sulla quale è visibile la versione corrente e salvarne una copia per eventuali successive indagini.*

- Tramite rotazione e pressione del Rotary Pad accedere alla funzione “IMPOSTAZIONI” → “ORA E DATA” → “SINCRONIZZAZIONE CON GPS” per attivare la sincronizzazione dell’orologio tramite GPS.