



Cosa significa

SISTEMA FORWARD COLLISION WARNING (FCW) (ove presente)
Questa spia informa il conducente che la funzione di allarme collisione frontale non è attiva.



LUCE RETRONEBBIA
La spia si accende attivando la luce retronebbia.

Spie di colore verde



Cosa significa

LUCI DI POSIZIONE E ANABBAGLIANTI

La spia si accende attivando le luci di posizione oppure anabbaglianti.



Funzione "Follow me" inserita

Questa funzione permette di mantenere accese le luci per un periodo di 30, 60 oppure 90 secondi dopo aver portato il dispositivo di avviamento in posizione STOP.



LUCI FENDINEBBIA

La spia si accende attivando le luci fendinebbia.



INDICATORE DI DIREZIONE SINISTRO

La spia si accende quando la leva di comando luci di direzione (freccia) viene spostata verso il basso o, assieme alla freccia destra, quando viene premuto il pulsante delle luci di emergenza.



INDICATORE DI DIREZIONE DESTRO

La spia si accende quando la leva di comando luci di direzione (freccia) viene spostata verso l'alto o, assieme alla freccia sinistra, quando viene premuto il pulsante delle luci di emergenza.



LUCI ABBAGLIANTI AUTOMATICHE (Automatic High Beam) (Presente su 3.5" TFT Display)

La spia si accende attivando le luci abbaglianti automatiche.



ABC

	<p>PRERISCALDO CANDELETTE (versioni Diesel) Portando il dispositivo di avviamento in posizione ON il simbolo si accende e si spegne quando le candele hanno raggiunto la temperatura prestabilita. È possibile avviare il motore immediatamente dopo lo spegnimento del simbolo. AVVERTENZA In condizioni di temperatura ambiente mite od elevata l'accensione del simbolo ha una durata quasi impercettibile.</p> <p>AVARIA PRERISCALDO CANDELETTE (versioni Diesel) Il lampeggio del simbolo indica un'anomalia all'impianto di preriscaldamento delle candele. In questo caso rivolgersi il più presto possibile alla Rete Assistenza Alfa Romeo.</p>
	<p>AVARIA SENSORE PRESSIONE OLIO MOTORE Il simbolo si accende a luce fissa, in caso di avaria al sensore di pressione dell'olio motore. Rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenza Alfa Romeo.</p>
	<p>AVARIA SENSORE LIVELLO OLIO MOTORE Il simbolo si accende in caso di avaria al sensore di livello dell'olio motore. Rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenza Alfa Romeo.</p>
	<p>AVARIA SISTEMA FORWARD COLLISION WARNING (FCW) Il simbolo si accende in caso di avaria del sistema Forward Collision Warning. Rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenza Alfa Romeo.</p>
	<p>AVARIA SISTEMA START & STOP EVO Il simbolo si accende per segnalare l'avaria del sistema Start & Stop Evo. Rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenza Alfa Romeo per far eliminare l'avaria.</p>
	<p>AVARIA SENSORE PIOGGIA Il simbolo si accende in caso di avaria dell'automatismo tergicristallo. Rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenza Alfa Romeo.</p>
	<p>AVARIA SENSORE CREPUSCOLARE Il simbolo si accende in caso di avaria dell'automatismo accensione automatica proiettori anabbaglianti. Rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenza Alfa Romeo.</p>
	<p>AVARIA SISTEMA BLIND SPOT MONITORING Il simbolo si accende in caso di avaria al sistema Blind Spot Monitoring. Rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenza Alfa Romeo.</p>



ABC