

LEGENDE SCHEMI ELETTRICI

A. Avviamento - Carica - A1. Batteria - A3. Alternatore con regolatore integrato - A5. Distributore accensione - A5a. Distributore accensione A - A5b. Distributore accensione B - A8. Bobina accensione - A8a. Bobina accensione A - A8b. Bobina accensione B - A11. Motorino avviamento - A12. Candele

B. Comandi elettrici - B1. Commutatore accensione - B2. Comando tergicristallo - B3. Comando lavacristallo o tergifari - B4. Comando luci posizione, indicatori direzione, abbaglianti, anabbaglianti - B5. Interruttore comando segnalatore acustico - B6. Comando indicatori direzione - B9. Interruttore sbrinamento lunotto - B10. Interruttore fendinebbia ant. - B11. Interruttore fendinebbia post. - B12. Interruttore luci emergenza - B15. Interruttore plafoniera abitacolo - B21. Interruttore alzacristallo elettrico ant. destro - B22. Interruttore alzacristallo elettrico ant. sinistro - B23. Interruttore alzacristallo elettrico post. destro - B24. Interruttore alzacristallo post. elettrico sinistro - B26. Interruttore bloccaggio alzacristallo elettrico post. e accendisigari post. - B33. Interruttore luce cortesia ant. - B42. Reostato illuminazione strumentazione - B44. Interruttore luce cortesia post. - B47. Interruttore tettuccio apribile.

C. Strumentazione - C1. Contagiri elettronico - C2. Contachilometri elettronico - C4. Indicatore livello carburante - C5. Manometro olio - C6. Indicatore temperatura liquido raffreddamento - C7. Orologio - C9. Manometro pressione sovralimentazione - C10. Pannello portastrumenti - C11. Supporto «Alfa Romeo Control» - C12. Indicatore econometro - C14. Pannello spie.

D. Lampadine spie - D1. Lampadina spia carica - D2. Lampadina spia indicatore direzione - D3. Lampadina spia luci posizione - D4. Lampadina spia abbaglianti - D8. Lampadina spia riserva carburante - D9. Lampadina spia starter - D11. Lampadina spia pressione olio min - D13. Lampadina spia temperatura max liquido raffreddamento - D21. Lampadina spia «Alfa Romeo Control» - D23. Lampadina spia luci emergenza - D26. Lampadina spia diagnostica iniezione - D29. Lampadina spia accensione.

E. Illuminazione esterna - E1. Lampadina indicatori direzione ant. - E2. Lampadina luce posizione ant. - E8. Lampadina abbaglianti-anabbaglianti - E9. Lampadina indicatore direzione laterale - E10. Lampadina fendinebbia - E11. Lampadina indicatore direzione post. - E13. Lampadina luci posizione post. - E14. Lampadina retromarcia - E15. Lampadina arresto - E16. Lampadina fendinebbia post. - E17. Lampadina targa.

F. Illuminazione interna - F3. Plafoniera abitacolo - F4. Illuminazione vano motore - F5. Illuminazione bagagliaio - F7. Lampadina scatola fusibili - F10. Lampadina portacenere - F12. Lampadina strumentazione - F13. Luce cortesia anteriore - F17. Lampadina interruttori - F18. Luce cortesia posteriore - F19. Plafoniera abitacolo lato destro - F20. Plafoniera abitacolo lato sinistro - F21. Luce cortesia con interruttore lato destro - F22. Luce cortesia con interruttore lato sinistro

G. Portafusibili - Giunzioni - Masse - G4. Portafusibili volante - G5. Giunzione multipla - G8. Giunzione semplice - G38. Giunzione semplice cablaggio climatizzazione - G49. Giunzione semplice per preallestimento - G52. Massa scatola fusibili - G53a. Massa vano motore lato destro - G53b. Massa vano motore lato sinistro - G56. Piastra morsetti derivazione - G63a. Massa posteriore destra - G94c. Giunzione cofano - G95. Scatola portafusibili centralizzata - G95a. Fusibili - G107. Giunzione pompa carburante - G111. Giunzione cablaggio strumentazione - G115. Giunzione presa vettura traino - G161. Giunzione spina traino - G131. Massa su scatola superiore - G132. Massa su collettore - G133a. Collegamento cablaggio iniezione accensione (A) - G133b. Collegamento cablaggio iniezione accensione (B) - G137. Collegamento cablaggio alimentazione iniezione

H. Interruttori - H1. Interruttore freno a mano - H2. Interruttore luci retromarcia - H3. Interruttore arresto - H5. Interruttore segnale apertura porta ant. sinistra - H6. Interruttore segnale apertura porta ant. destra - H7. Interruttore segnale apertura porta post. sinistra - H8. Interruttore segnale apertura porta post. destra - H10. Interruttore pastiglia freno ant. sinistra - H11. Interruttore pastiglia freno post. destra - H15. Interruttore starter - H17. Interruttore livello min liquido freni

I. Teleruttori - I1. Teleruttore ventilatore elettrico variatore - I2. Teleruttore lunotto termico - I3. Teleruttore segnalatore acustico - I13. Teleruttore alzacristallo posteriore - I17. Teleruttore fendinebbia - I25. Teleruttore fendinebbia post. - I26. Teleruttore plafoniera - I35. Teleruttore alimentazione contatto - I36. Teleruttore livello liquido usura freni.

L. Trasmettitori - L2. Trasmettitore pressione olio min - L3. Trasmettitore pressione sovralimentazione max - L5. Termointerruttore spia temperatura max liquido raffreddamento - L6. Termointerruttore ventilatore elettrico radiatore - L7. Trasmettitore indicatore temperatura liquido raffreddamento - L8. Trasmettitore manometro - L9. Trasmettitore indicatore livello carburante - L12. Sensore livello olio motore - L13. Sensore livello liquido lavacristallo - L14. Sensore livello liquido raffreddamento - L15. Sensore erogazione carburante - L17. Dispositivo impulsi contachilometri - L19. Sensore temperatura esterna - L21. Elettrovalvola pressione sovralimentazione - L22. Sensore battiti - L23. Potenzimetro

N. Dispositivi elettronici - Intermittenze - Temporizzatori - N1. Modulo accensione elettronica - N1a. Modulo accensione elettronica A - N1b. Modulo accensione elettronica B - N5. Dispositivo interruttore contachilometri - N7. Trip centralina - N11. Centralina bloccaggio porte - N12. Temporizzatore tergifari - N13. Intermittenza luci emergenza e direzione - N14. Intermittenza tergicristallo - N19. Centralina econometro - N22. Centralina «Alfa Romeo Control».

O. Utilizzatori - O1. Lunotto termico - O2. Segnalatore acustico - O3. Antenna elettronica - O4. Autoradio - O5. Altoparlante - O6. Accendisigari ant. - O7. Accendisigari post.

P. Motorini elettrici - P1. Motorino tergicristallo - P2. Motorino ventilatore radiatore - P10. Motorino bloccaggio porta ant. destra - P11. Motorino bloccaggio porta ant. sinistra - P12. Motorino bloccaggio porta post. destra - P13. Motorino bloccaggio porta post. sinistra - P14. Motorino alzacristallo ant. destra - P15. Motorino alzacristallo ant. sinistra - P16. Motorino alzacristallo post. destra - P18. Motorino pompa carburante - P18b. Motorino pompa carburante supplementare - P19. Motorino pompa lavacristallo - P20. Motorino pompa lavafari - P24. Motorino tettuccio apribile.

Q. Aerazione - Climatizzazione - Q1. Ventilatore - Q11. Frizione elettromagnetica compressa - Q17. Teleruttore collegamento simultaneo frizione elettromagnetica e ventilatore elettrico - Q18. Riscaldamento - Q19. Evaporatore - Q20. Trasmettitore pressione freni.

S. Iniezione elettronica - S1. Centralina iniezione - S3. Iniettori - S3/1. Iniettore elettrico n. 1 - S3/2. Iniettore elettrico n. 2 - S3/3. Iniettore elettrico n. 3 - S3/4. Iniettore elettrico n. 4 - S5. Misuratore aria - S6. Interruttore su valvola farfalla - S7. Sensore temperatura liquido raffreddamento motore - S9. Valvola aria supplementare - S12a. Teleruttore Motronic (pompa carburante) - S12b. Teleruttore Motronic (con diodo) - S12c. Teleruttore Motronic (variante fase) - S12d. Teleruttore Motronic (principale) - S13. Sensore fase - S18. Sensore angolo farfalla - S23. Resistenza iniettori - S26. Impianto iniezione - S29. Attuatore minimo costante.

75