



Aggiornamento Mappe

AVVERTENZA La procedura di aggiornamento mappe deve essere eseguita solo dopo aver aggiornato il software del Modulo Infotelematico .

- Tramite rotazione e pressione del Rotary Pad accedere alla funzione “IMPOSTAZIONI” → “ORA E DATA” → “SINCRONIZZAZIONE CON GPS” → “OFF” per disattivare la sincronizzazione dell’orologio tramite GPS.
- Tramite rotazione e pressione del Rotary Pad accedere alla funzione “IMPOSTAZIONI” → “ORA E DATA” → “IMPOSTA ORA” e impostare manualmente l’ora.
- Tramite rotazione e pressione del Rotary Pad accedere alla funzione “IMPOSTAZIONI” → “ORA E DATA” → “IMPOSTA DATA” e impostare manualmente la data.
- Verificare che non sia inserita alcuna penna USB o altri dispositivi nei connettori presenti su vettura. Se presenti è necessario rimuoverli prima di iniziare la procedura di aggiornamento.

Procedere quindi all’aggiornamento delle mappe.

AVVERTENZA Avviare e mantenere il motore in moto - in sicurezza - per tutta la durata dell’aggiornamento.

Disporre la vettura con sufficiente spazio circostante e predisporre adeguate condizioni che consentano ricambio di aria e dispersione del calore.

Proseguire come descritto di seguito.

- Accendere la Radio premendo a lungo sul comando ON/OFF, se questa non si accende da sola
- Premere il tasto MENU per attivare il menu principale
- Tramite rotazione e pressione del Rotary Pad selezionare e attivare la modalità “IMPOSTAZIONI” → “SISTEMA” → “AGGIORNAMENTO MAPPE” → “AGGIORNA MAPPE”.
- Inserire la penna USB, contenente le mappe, nel relativo connettore posto sotto l’appoggiabraccia del mobiletto centrale. Premere il Rotary Pad per avviare l’aggiornamento. L’aggiornamento non richiede alcun intervento da parte dell’operatore

NOTA Non è possibile effettuare alcun aggiornamento collegando la penna USB agli altri connettori presenti su vettura

AVVERTENZE Non rimuovere la penna USB

Non portare la chiave su Park oppure su OFF

- Al termine della procedura di aggiornamento delle mappe verrà visualizzato un messaggio di conferma. Rimuovere quindi la penna USB.

AVVERTENZA Dopo l’aggiornamento software, tramite rotazione e pressione del Rotary Pad accedere alla funzione “IMPOSTAZIONI” → “SISTEMA” → “AGGIORNAMENTO MAPPE” → “VERSIONE CORRENTE”, eseguire una foto del display sulla quale è visibile la versione corrente e salvarne una copia per eventuali successive indagini.

- Tramite rotazione e pressione del Rotary Pad accedere alla funzione “IMPOSTAZIONI” → “ORA E DATA” → “SINCRONIZZAZIONE CON GPS” per attivare la sincronizzazione dell’orologio tramite GPS.