

Informazioni riepilogo ECU

Centralina elettronica	Nome	VIN originale	VIN corrente	Numero di particolare	Numero di particolare aggiornamento	Versione HW	Versione SW	Codice articolo ricambio	Codice ISO	Versione S/W	Numero H/W	Variante	Versione	Tipo di bus	Codice paese
BCM	Body computer	ZAR95500001135484	ZAR95500001135484	28220426	46493634424 33033524C3 20332383232 30343236202 020070A	03	070A	50518121	4083C80868	28220426	F164BC03RL2	NA	NA	CAN C	N/D
ECM	Modulo di comando motore	?????????? ??????	?????????? ??????	3S61CB61	4D4D38474D 46485735303 30033533631 43423631202 0200000	00	0000	51926694	7A078A89E9	3S61CB61	MM8GMFW503	NA	NA	CAN C	N/D
EPS	Servosterzo elettrico	?????????? ??????	?????????? ??????	2614476608A	3.236313431 34333e+49	22	0005	50526335	31831989AB	2614476608A	26141431004	NA	NA	CAN C	N/D
TCM	Modulo comando cambio	?????????? ??????	?????????? ??????	BJ19A129	43464320385 444462E3031 00424A31394 13132392020 200000	00	0000	51890610	BC079D893E	BJ19A129	CFC 8TDF.01	NA	NA	CAN C	N/D
IPC	Quadro pannello strumenti	?????????? ??????	?????????? ??????	955/940M ac	41324335333 33532353539 003935352F3 934304D206 1631344	00	1344	50516436	32833B074C	955/940M ac	A2C53352559	NA	NA	CAN B	N/D
ABS	Antibloccaggio freni	?????????? ??????	?????????? ??????	BB 67714	3.032363539 35313e+49	00	2414	71771063	EC07890758	BB 67714	0265951710	NA	NA	CAN C	N/D
HVAC	Calore, ventilazione e A/C	?????????? ??????	?????????? ??????	5AA738EA	0	05	0014	156088743	3483920725	5AA738EA	ANR971037A	NA	NA	CAN B	N/D
PAM	Modulo assistenza parcheggio	?????????? ??????	?????????? ??????	675.937	3630342E313 13220202020 013637352E3 93337202020 200D03	01	0D03	50508456	3E838C0729	675.937	604.112	NA	NA	CAN B	N/D
ORC	Sistema di ritenuta	?????????? ??????	?????????? ??????	40400204105	4.132433533 33373e+49	09	0000	50521636	EA07B0897F	40400204105	A2C53371994	NA	NA	CAN B	N/D
CTM	null	null	null	null	null	null	null	null		null	null	null	null	CAN B	null
RMN	null	null	null	null	null	null	null	null		null	null	null	null	CAN B	null

ABS | Antibloccaggio freni

Nome	Valore	Unità
------	--------	-------

BCM | Body computer

Nome	Valore	Unità
BCM (Modulo Body Computer)	Presente	
ECM (Modulo di comando motore)	Presente	
EPS (Servosterzo elettrico)	Presente	
IPC (Quadro pannello strumenti)	Presente	
NVO (centralina interruttori sterzo)	Assente	
RRM (Modulo Radio Ricevitore)	Assente	
BSM (ABS, modulo controllo frenata, ASR, EBD, unità controllo VDC)	Presente	
ITM (Informazioni modulo Tainment)	Assente	
NPG (unità comando Door conducente)	Assente	
NVB (unità comando area bagagliaio)	Assente	
ECC (Controllo elettronico della climatizzazione)	Presente	
MTA (Cambio automatizzato)/TCM (Modulo controllo trasmissione)	Presente	
SAS (sensore angolo di sterzata)	Assente	
EPB (freno di parcheggio elettrico)	Assente	
NIM / NLW (Unità di controllo area tettuccio/unità di controllo avvertimento corsia)	Assente	
YRS (sensore velocità imbardata)	Presente	
ACC (controllo velocità di crociera adattivo)	Assente	
NPP (unità comando portiera lato passeggero)	Assente	
NAG (unità comando sedile conducente)	Assente	
DCM (Modulo controllo ammortizzatori)	Assente	
PEM / NTR (modulo ingresso passivo/unità lettore tag)	Assente	
ESL (Electric Steering Lock)	Assente	
NSC (Centralina leva del selettore cambio)	Presente	
NAP (unità comando sedile passeggero)	Assente	
PAM (modulo Park Assist)	Presente	
NSM / NFM (Conversione segnale per centralina ECM / unità metano)	Assente	
SDM (modulo sensore e diagnostica)	Presente	
NCS (unità comando Sky Hook)	Assente	
NRC (unità comando rotazione)	Assente	
TMPS (sistema monitoraggio pressione Tyre)	Assente	
CTM (modulo Telematic convergenza)	Presente	

AHM (modulo riscaldatore supplementare)	Assente	
DCM (Modulo controllo ammortizzatori)	Assente	
RMN (Radio navigatore a mappe)	Presente	
SDU (Unità Smart Driver)	Assente	
BCM (Modulo Body Computer)	richiesta prog. EOL	
ECM (Modulo di comando motore)	nessuna config.	
EPS (Servosterzo elettrico)	nessuna config.	
IPC (Quadro pannello strumenti)	richiesta prog. EOL	
NVO (centralina interruttori sterzo)	nessuna config.	
RRM (Modulo Radio Ricevitore)	nessuna config.	
BSM (ABS, modulo controllo frenata, ASR, EBD, unità controllo VDC)	nessuna config.	
ITM (Informazioni modulo Tainment)	nessuna config.	
NPG (unità comando Door conducente)	nessuna config.	
NVB (unità comando area bagagliaio)	nessuna config.	
ECC (Controllo elettronico della climatizzazione)	richiesta prog. EOL	
MTA (Cambio automatizzato)/TCM (Modulo controllo trasmissione)	nessuna config.	
SAS (sensore angolo di sterzata)	nessuna config.	
EPB (freno stazionamento elettrico)	nessuna config.	
NIM / NLW (Unità di controllo area tettuccio/unità di controllo avvertimento corsia)	nessuna config.	
YRS (sensore velocità imbardata)	nessuna config.	
ACC (controllo velocità di crociera adattivo)	nessuna config.	
NPP (unità comando portiera lato passeggero)	nessuna config.	
NAG (unità comando sedile conducente)	nessuna config.	
DCM (Modulo controllo ammortizzatori)	nessuna config.	
PEM / NTR (modulo ingresso passivo/unità lettore tag)	nessuna config.	
ESL (Electric Steering Lock)	nessuna config.	
NSC (Centralina leva del selettore cambio)	nessuna config.	
NAP (unità comando sedile passeggero)	Assente	
PAM (modulo Park Assist)	nessuna config.	
NSM / NFM (Conversione segnale per centralina ECM / unità metano)	nessuna config.	
SDM (modulo sensore e diagnostica)	richiesta prog. EOL	
NCS (unità comando Sky Hook)	nessuna config.	
NRC (unità comando rotazione)	nessuna config.	
TMPS (sistema monitoraggio pressione Tyre)	nessuna config.	
CTM (modulo Telematic convergenza)	richiesta prog. EOL	
AHM (modulo riscaldatore supplementare)	nessuna config.	

DCM (Modulo controllo ammortizzatori)	nessuna config.	
RMN (Radio navigatore a mappe)	richiesta prog. EOL	
SDU (Unità Smart Driver)	nessuna config.	
BCM (Modulo Body Computer)	Attivo	
ECM (Modulo di comando motore)	Attivo	
EPS (Servosterzo elettrico)	Attivo	
IPC (Quadro pannello strumenti)	Attivo	
NVO (centralina interruttori sterzo)	Non attivo	
RRM (Modulo Radio Ricevitore)	Non attivo	
BSM (ABS, modulo controllo frenata, ASR, EBD, unità controllo VDC)	Attivo	
ITM (Informazioni modulo Tainment)	Non attivo	
NPG (unità comando Door conducente)	Non attivo	
NVB (unità comando area bagagliaio)	Non attivo	
ECC (Controllo elettronico della climatizzazione)	Attivo	
MTA (Cambio automatizzato)/TCM (Modulo controllo trasmissione)	Attivo	
SAS (sensore angolo di sterzata)	Non attivo	
EPB (freno di parcheggio elettrico)	Non attivo	
NIM / NLW (Unità di controllo area tettuccio/unità di controllo avvertimento corsia)	Non attivo	
YRS (sensore velocità imbardata)	Attivo	
ACC (controllo velocità di crociera adattivo)	Non attivo	
NPP (unità comando portiera lato passeggero)	Non attivo	
NAG (unità comando sedile conducente)	Non attivo	
DCM (Modulo controllo ammortizzatori)	Non attivo	
PEM / NTR (modulo ingresso passivo/unità lettore tag)	Non attivo	
ESL (Electric Steering Lock)	Non attivo	
NSC (unità comando leva selettore scatola del cambio)	Attivo	
NAP (unità comando sedile passeggero)	Non attivo	
PAM (modulo Park Assist)	Attivo	
NSM / NFM (Conversione segnale per centralina ECM / unità metano)	Non attivo	
SDM (modulo sensore e diagnostica)	Attivo	
NCS (unità comando Sky Hook)	Non attivo	
NRC (unità comando rotazione)	Non attivo	
TMPS (sistema monitoraggio pressione Tyre)	Non attivo	
CTM (modulo Telematic convergenza)	Non attivo	
AHM (modulo riscaldatore supplementare)	Non attivo	
DCM	Non attivo	

RMN (Radio navigatore a mappe)	Non attivo	
SDU (Unità Smart Driver)	Non attivo	
BCM (Modulo Body Computer)	Mancata riuscita	
ECM (Modulo di comando motore)	Non guasto	
EPS (Servosterzo elettrico)	Non guasto	
IPC (Quadro pannello strumenti)	Mancata riuscita	
NVO (centralina interruttori sterzo)	Non guasto	
RRM (Modulo Radio Ricevitore)	Non guasto	
BSM (ABS, modulo controllo frenata, ASR, EBD, unità controllo VDC)	Non guasto	
ITM (Informazioni modulo Tainment)	Non guasto	
NPG (unità comando Door conducente)	Non guasto	
NVB (unità comando area bagagliaio)	Non guasto	
ECC (Controllo elettronico della climatizzazione)	Mancata riuscita	
MTA (Cambio automatizzato)/TCM (Modulo controllo trasmissione)	Non guasto	
SAS (sensore angolo di sterzata)	Non guasto	
EPB (freno di parcheggio elettrico)	Non guasto	
NIM / NLW (Unità di controllo area tettuccio/unità di controllo avvertimento corsia)	Non guasto	
YRS (sensore velocità imbardata)	Non guasto	
ACC (controllo velocità di crociera adattivo)	Non guasto	
NPP (unità comando portiera lato passeggero)	Non guasto	
NAG (unità comando sedile conducente)	Non guasto	
DCM (Modulo controllo ammortizzatori)	Non guasto	
PEM / NTR (modulo ingresso passivo/unità lettore tag)	Non guasto	
ESL (Electric Steering Lock)	Non guasto	
NSC (unità comando leva selettore scatola del cambio)	Non guasto	
NAP (unità comando sedile passeggero)	Non guasto	
PAM (modulo Park Assist)	Non guasto	
NSM / NFM (Conversione segnale per centralina ECM / unità metano)	Non guasto	
SDM (modulo sensore e diagnostica)	Mancata riuscita	
NCS (unità comando Sky Hook)	Non guasto	
NRC (unità comando rotazione)	Non guasto	
TMPS (sistema monitoraggio pressione Tyre)	Non guasto	
CTM (modulo Telematic convergenza)	Non guasto	
AHM (modulo riscaldatore supplementare)	Non guasto	
DCM (Modulo controllo ammortizzatori)	Non guasto	
RMN (Radio navigatore a mappe)	Non guasto	

SDU (Unità Smart Driver)	Non guasto	
BCM (Modulo Body Computer)	OK	
ECM (Modulo di comando motore)	NON OK	
EPS (Servosterzo elettrico)	NON OK	
IPC (Quadro pannello strumenti)	OK	
NVO (centralina interruttori sterzo)	NON OK	
RRM (Modulo Radio Ricevitore)	NON OK	
BSM (ABS, modulo controllo frenata, ASR, EBD, unità controllo VDC)	NON OK	
ITM (Informazioni modulo Tainment)	NON OK	
NPG (centralina porta guidatore)	NON OK	
NVB (unità comando area bagagliaio)	NON OK	
ECC (Controllo elettronico della climatizzazione)	OK	
MTA (Cambio automatizzato)/TCM (Modulo controllo trasmissione)	NON OK	
SAS (sensore angolo di sterzata)	NON OK	
EPB (freno di parcheggio elettrico)	NON OK	
NIM / NLW (Unità di controllo area tettuccio/unità di controllo avvertimento corsia)	NON OK	
YRS (sensore velocità imbardata)	NON OK	
ACC (controllo velocità di crociera adattivo)	NON OK	
NPP (unità comando portiera lato passeggero)	NON OK	
NAG (unità comando sedile conducente)	NON OK	
DCM (Modulo controllo ammortizzatori)	NON OK	
PEM / NTR (modulo ingresso passivo/unità lettore tag)	NON OK	
ESL (Electric Steering Lock)	NON OK	
NSC (Centralina leva del selettore cambio)	NON OK	
NAP (unità comando sedile passeggero)	NON OK	
PAM (modulo Park Assist)	NON OK	
NSM / NFM (Conversione segnale per centralina ECM / unità metano)	NON OK	
SDM (modulo sensore e diagnostica)	OK	
NCS (unità comando Sky Hook)	NON OK	
NRC (unità comando rotazione)	NON OK	
TMPS (sistema monitoraggio pressione Tyre)	NON OK	
CTM (modulo Telematic convergenza)	NON OK	
AHM (modulo riscaldatore supplementare)	NON OK	
DCM (Modulo controllo ammortizzatori)	NON OK	
RMN (Radio navigatore a mappe)	NON OK	
SDU (Unità Smart Driver)	NON OK	

CTM | La ECU non risponde

Nome	Valore	Unità
------	--------	-------

ECM | Modulo di comando motore

Nome	Valore	Unità
------	--------	-------

EPS | Servosterzo elettrico

Nome	Valore	Unità
------	--------	-------

HVAC | Calore, ventilazione e A/C

Nome	Valore	Unità
Processo Proxi: numero di scritture eseguite	scritto tre volte o più	
Ricaricamento memoria Flash	No	
VIN: numero di scritture eseguite	non eseguito	
SincomAndFactory: numero di scritture eseguite	non eseguito	
Modalità logistica: stato corrente	Off	
Posizione lato guidatore (sinistra/destra)	Lato sinistro	
PTC	Assente	

IPC | Quadro pannello strumenti

Nome	Valore	Unità
------	--------	-------

ORC | Sistema di ritenuta

Nome	Valore	Unità
Airbag lato guidatore, 1° stadio	Presente	
Airbag lato conducente, 2° stadio	Presente	
Airbag lato passeggero, 1° stadio	Presente	
Airbag lato passeggero, 2° stadio	Presente	
Kneebag lato guidatore	Presente	
Kneebag lato passeggero	Non presente	
Airbag laterale lato conducente	Presente	
Airbag laterale passeggero	Presente	
Airbag laterali posteriori (guidatore e passeggero)	Non presente	
Headbag anteriore lato guidatore	Presente	
Headbag anteriore lato passeggero	Presente	
Headbag posteriori (guidatore e passeggero)	Non presente	
Pretensionatore lato guidatore	Presente	
Pretensionatore lato passeggero	Presente	
Pretensionatore centrale	Non presente	

Pretensionatori posteriori (guidatore e passeggero)	Non presente	
Pretensionatore centrale posteriore	Non presente	
Interruttore fibbia cintura lato guidatore	Presente	
Interruttore fibbia cintura lato passeggero	Presente	
Interruttore fibbia cintura centrale	Non presente	
Interruttori fibbie cinture posteriori (lato guidatore e passeggero)	Presente	
Interruttore cintura di sicurezza centrale posteriore	Presente	
Sensore peso guidatore	Non presente	
Sensore peso passeggero	Non presente	
Rilevamento presenza passeggero	Presente	
Satelliti laterali, Montante B	Presente	
Satelliti laterali, Montante C	Non presente	
Spia disabilitazione airbag passeggero	Non presente	
Interruttore disattivazione airbag laterale posteriore	Non presente	
Interruttore cinture di sicurezza allacciate	Non presente	
Uscita collisione	Presente	
Sensore passeggero non in posizione	Non presente	
Early Crash Sensor 1 (lato guidatore)	Non presente	
Early Crash Sensor 2 (lato passeggero)	Non presente	
Disabilitazione airbag passeggero via CAN	Abilitato	
Versione guida	Guida lato sinistro	
Rilevamento presenza passeggero posteriore (guidatore e passeggero posteriore)	Non presente	
Pretensionatore fine scorrimento (guidatore e passeggero)	Presente	
Rilevamento presenza passeggero centrale posteriore	Non presente	
Stato PROXI	Presente	

PAM | Modulo assistenza parcheggio

Nome	Valore	Unità
------	--------	-------

RMN | La ECU non risponde

Nome	Valore	Unità
------	--------	-------

TCM | Modulo comando cambio

Nome	Valore	Unità
Nodo imbardata/accelerazione laterale (NYL)	Autoregolabile	