

## LEGENDA SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE - UTILIZZATORI E ACCESSORI

(per vettura 116.04)

- |  |  |
|--|--|
| 1 - Fanalino anteriore luci di posizione e direzione               | 36 - Lampadina illuminazione comando climatizzatore                        |
| 2 - Proiettore anabbagliante                                       | 37 - Interruttore elettroventola di climatizzazione                        |
| 3 - Proiettore abbagliante   | 38 - Accendisigari   |
| 4 - Avvisatori acustici  | 39 - Intermittenza   |
| 5 - Fanalino laterale di direzione                                 | 40 - Teleruttore lunotto termico   |
| 6 - Giunzione multipla   | 41 - Teleruttore elettroventola raffreddamento motore                      |
| 7 - Plafoniera vano motore   | 42 - Teleruttore avvisatori acustici                                       |
| 8 - Interruttore plafoniera vano motore                            | 43 - Interruttore luce illuminazione valvoliera                            |
| 9 - Interruttore starter   | 44 - Lampadina illuminazione valvoliera                                    |
| 10 - Al morsetto D+ del regolatore di tensione                     | 45 - Interruttore livello liquido freni                                    |
| 11 - Termistore per termometro acqua                               | 46 - Interruttore elettropompa lavaparabrezza                              |
| 12 - Termointerruttore max. temperatura acqua motore               | 47 - Interruttore tergicristallo   |
| 13 - Pressostato per manometro olio                                | 48 - Deviatore per indicatori di direzione                                 |
| 14 - Alla bobina   | 49 - Interruttore per avvisatori acustici                                  |
| 15 - Termocontatto per elettroventola                              | 50 - Commutatore luci di posizione, lampeggio, anabbaglianti e abbaglianti |
| 16 - Elettroventola raffreddamento motore                          | 51 - Scatola portafusibili   |
| 17 - Giunzione semplice  | 52 - Elettropompa lavaparabrezza   |
| 18 - Elettroventola di climatizzazione                             | 53 - Interruttore d'arresto  |
| 19 - Motore per tergicristallo                                     | 54 - Interruttore sul montante porta per plafoniera                        |
| 20 - Termometro acqua  | 55 - Plafoniera interno vettura  |
| 21 - Indicatore ottico max. temperatura acqua motore               | 56 - Lunotto termico   |
| 22 - Indicatore ottico starter                                     | 57 - Trasmettitore livello carburante                                      |
| 23 - Indicatore ottico freno a mano e minimo livello liquido freni | 58 - Interruttore frer o a mano  |
| 24 - Indicatore ottico alternatore                                 | 59 - Interruttore retromarcia  |
| 25 - Indicatore ottico elettroventola di climatizzazione           | 60 - Lampadina posteriore di direzione                                     |
| 26 - Lampadina illuminazione quadro                                | 61 - Lampadina posteriore di posizione e stop                              |
| 27 - Indicatore livello carburante                                 | 62 - Lampadina retromarcia   |
| 28 - Manometro olio  | 63 - Fanalino illuminazione targa  |
| 29 - Indicatore ottico riserva combustibile                        | 64 - Interruttore luci simultanee  |
| 30 - Interruttore attenuazione luci quadro                         |  |
| 31 - Indicatore ottico luci di posizione                           |  |
| 32 - Indicatore ottico abbaglianti                                 |  |
| 33 - Contagiri elettronico   |  |
| 34 - Indicatore ottico luci di direzione                           |  |
| 35 - Interruttore lunotto termico                                  |  |

● I cavi vanno isolati singolarmente  
N.B.: Per colorazione cavi vedi pag. 130

## SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE - UTILIZZATORI E ACCESSORI

(per vettura 116.04)

