

LEGENDA SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE - UTILIZZATORI E ACCESSORI

(per vettura 116.04)

- | | | | | | |
|----|---|---|----|---|---|
| 1 | - | Fanalino anteriore luci di posizione e direzione | 36 | - | Lampadina illuminazione comando climatizzatore |
| 2 | - | Proiettore anabbagliante | 37 | - | Interruttore elettroventola di climatizzazione |
| 3 | - | Proiettore abbagliante | 38 | - | Accendisigari |
| 4 | - | Avvisatori acustici | 39 | - | Intermittenza |
| 5 | - | Fanalino laterale di direzione | 40 | - | Teleruttore lunotto termico |
| 6 | - | Giunzione multipla | 41 | - | Teleruttore elettroventola raffreddamento motore |
| 7 | - | Plafoniera vano motore | 42 | - | Teleruttore avvisatori acustici |
| 8 | - | Interruttore plafoniera vano motore | 43 | - | Interruttore luce illuminazione valvoliera |
| 9 | - | Interruttore starter | 44 | - | Lampadina illuminazione valvoliera |
| 10 | - | Al morsetto D+ del regolatore di tensione | 45 | - | Interruttore livello liquido freni |
| 11 | - | Termistore per termometro acqua | 46 | - | Interruttore elettropompa lavaparabrezza |
| 12 | - | Termointerruttore max. temperatura acqua motore | 47 | - | Interruttore tergicristallo |
| 13 | - | Pressostato per manometro olio | 48 | - | Deviatore per indicatori di direzione |
| 14 | - | Alla bobina | 49 | - | Interruttore per avvisatori acustici |
| 15 | - | Termocontatto per elettroventola | 50 | - | Commutatore luci di posizione, lampeggio, anabbaglianti e abbaglianti |
| 16 | - | Elettroventola raffreddamento motore | 51 | - | Scatola portafusibili |
| 17 | - | Giunzione semplice | 52 | - | Elettropompa lavaparabrezza |
| 18 | - | Elettroventola di climatizzazione | 53 | - | Interruttore d'arresto |
| 19 | - | Motore per tergicristallo | 54 | - | Interruttore sul montante porta per plafoniera |
| 20 | - | Termometro acqua | 55 | - | Plafoniera interno vettura |
| 21 | - | Indicatore ottico max. temperatura acqua motore | 56 | - | Lunotto termico |
| 22 | - | Indicatore ottico starter | 57 | - | Trasmettitore livello carburante |
| 23 | - | Indicatore ottico freno a mano e minimo livello liquido freni | 58 | - | Interruttore frer o a mano |
| 24 | - | Indicatore ottico alternatore | 59 | - | Interruttore retromarcia |
| 25 | - | Indicatore ottico elettroventola di climatizzazione | 60 | - | Lampadina posteriore di direzione |
| 26 | - | Lampadina illuminazione quadro | 61 | - | Lampadina posteriore di posizione e stop |
| 27 | - | Indicatore livello carburante | 62 | - | Lampadina retromarcia |
| 28 | - | Manometro olio | 63 | - | Fanalino illuminazione targa |
| 29 | - | Indicatore ottico riserva combustibile | 64 | - | Interruttore luci simultanee |
| 30 | - | Interruttore attenuazione luci quadro | | | |
| 31 | - | Indicatore ottico luci di posizione | | | |
| 32 | - | Indicatore ottico abbaglianti | | | |
| 33 | - | Contagiri elettronico | | | |
| 34 | - | Indicatore ottico luci di direzione | | | |
| 35 | - | Interruttore lunotto termico | | | |

● I cavi vanno isolati singolarmente
N.B.: Per colorazione cavi vedi pag. 130

SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE - UTILIZZATORI E ACCESSORI

(per vettura 116.04)

