

## Comandi su TOUCHPAD (ove presente)

La superficie superiore del Rotary Pad è un dispositivo touchpad, pertanto attraverso di esso è possibile operare alcuni comandi.



Funzione	Azione	Dove
Sfoggia pagine		Ovunque (tranne dove specificato)
Apri e chiudi Menu Multitasking		Ovunque (tranne dove specificato)

