






Funzione		Azione	Dove
Apri e chiudi barra del preset	scorrere verso il basso		Ovunque (tranne dove specificato)
Scorrimento	scorrere con due dita		Ovunque (tranne dove specificato)
Inserimento lettere, simboli e numeri	scrittura		Schermate di immissione dati
Cancella lettere	scorrere verso sinistra		Schermate di immissione dati
Zoom	movimento ad aprire e chiudere		Schermata Mappa