



 Stacco (**Riattacco** )

Scollegare il morsetto (-) della batteria.



Posizionare le ruote anteriori perfettamente diritte e

 - **5580C18 MODULO per AIR BAG - S.R.**

1. Rimuovere l'anello di protezione.
2. Scollegare le connessioni elettriche.
3. Svitare il dado (3a) e rimuovere il volante (3b).