

<b>CarAlarm      MetaService</b>		
TIPO DI AUTOVETTURA ED ANNO DI PRODUZIONE	SCHEDA NUMERO	
<b>ALFA ROMEO 159 2006</b>	<b>1.26</b>	

#### PUNTO DI ALLOGGIAMENTO DELLE CENTRALI ANTI FURTO

**Centrali compatte e sirene:** posizionare nel vano motore dietro al fanale lato guida.

**Centrali di comando e accessori:** posizionate sotto al cruscotto lato guida.

#### ALIMENTAZIONE ANTI FURTO

**Positivo :** collegarsi al filo **Rosso (Pos. n° 7)** nel connettore siglato PM individuabile nella parte posteriore del body computer sotto al cruscotto lato guida (vedi fig.1)

**Negativo :** collegarsi alla predisposizione originale del costruttore.

#### BLOCCO MOTORE

**Motorino di avviamento:** Interrompere il filo **Rosso/ Nero (pos. n° 8)** del connettore nero/viola a 24 poli sulla centralina bloccasterzo sotto il volante lato guida.

**Pompa carburante e versione Tdi :** Interrompere il filo **Viola/ Giallo (Pos. n° 32)** nel connettore nero a 32 poli nella parte anteriore del body computer sotto al cruscotto lato guida.

#### ODOMETRO

Collegarsi al filo **Arancio/ Blu (pos.n° 7)** nel connettore siglato AV nella parte anteriore del body computer sotto al cruscotto lato guida (vedi fig.1)

#### POSITIVO SOTTO CHI AVE (+ 15)

Inserire il contatto nel pin 13 del connettore PM (vedi fig.1) nella parte posteriore del body computer.

#### AZIONAMENTO ALLARME PASSIVO (Collegamento con allarme inseribile da trasmettitore originale vettura)

Seguire le modalità di collegamento in **ALLEGATO 1.26.1.**

#### INDICATORI DI DIREZIONE

Collegarsi ai fili **Grigio (pos. n° 12), Bianco (pos. n° 3), Bianco/ Verde (pos. n° 2), Blu/ Rosso (pos. n° 13)** nel connettore siglato LN nella parte anteriore del body computer (vedi fig.1).

Collegarsi ai fili **Arancione (pos. n° 38) e Blu (pos. n° 39)** nel connettore siglato AV nella parte anteriore del body computer. Separare le linee con i diodi.

#### SOLO PER ALLARME H.P.B.

**Comando Blinker (comando negativo) :** collegarsi al filo **Marrone/ Azzurro (pos. n° 34)** nel connettore "PG" nella parte posteriore del body computer.

**Feedback :** Collegarsi ad un ramo frecce qualsiasi (vedi collegamento indicatori di direzione)

#### PROTEZIONE PORTIERE

Collegarsi ai fili **Azzurro/ Verde (pos. n° 8 Ant sx), Bianco/ Nero (pos. n° 25 Ant dx), Giallo/ Blu (pos. n° 16 Post sx), Bianco/ Blu (pos. n° 26 Post dx)** nel connettore siglato LN nella parte anteriore del body computer (vedi fig.1).

#### PROTEZIONE COFANI

**Cofano motore:** installare il pulsante presente in confezione.

**Baule:** collegarsi al filo **Blu/ Nero (pos.n° 36)** nel connettore siglato LN nella parte anteriore del body computer (vedi fig.1).

<b>CarAlarm    MetaService</b>		
TIPO DI AUTOVETTURA ED ANNO DI PRODUZIONE	SCHEDA NUMERO	
<b>ALFA ROMEO 159 2006</b>	<b>1.26.1</b>	

### ALLEGATO DI MONTAGGIO HPB8

**Ad installazione completata effettuare la programmazione della centrale HPB selezionando i comandi di tipo C. (vedi procedura di ABBINAMENTO CAN VETTURA delle istruzioni di montaggio)**

Funzione	Colore Cavo HPB8	Colore Cavo Vettura	Collocazione su Vettura	
Linea CAN H	Nero/ Rosso	Rosa/ Nero	Pin 6	Connettore a 36 poli siglato "PG" individuabile nella parte posteriore del body computer
Linea CAN L	Nero/ Viola	Rosa/ Bianco	Pin 5	

#### Vista scatola fusibili + body computer

