



Giulietta modifica cablaggio per montaggio fari xeno.

Dal cablaggio faro dx sfilare dallo spinotto i due pin, pin 6 filo giallo grigio e pin 7 grigio blu che servono per il livellamento manuale che a noi non servirà più, procedere togliendo il cappuccio giallo che serve per bloccare i Pin e con un mini cacciavite spingere il pin in modo da sfilarlo, tagliare i due fili appena tolti, dal pin lasciate 5 o 6 cm prima di tagliare e isolate i fili tagliati adesso prendete uno dei due fili tagliati ed infilatelo al pin 4 dello spinotto rimettete il cappuccio giallo e poi ponticellare il pin 4 con il pin 14 colore nero saldate a stagno nastrare e collegate il tutto.

Faro sinistro procedere come sopra.

Ricordatevi che perderete l'autolivellamento automatico e l'afs, ultimo fatevi registrare i fari e metteteli leggermente al disotto della soglia che vi dà il centrafari.