

## **ECCO I PASSAGGI PER UNA INSTALLAZIONE “INDOLORE” DEL GPS SULLA PROPRIA AUTO**

COME HO GIA' SCRITTO, L'INSTALLAZIONE E' STATA ESEGUITA DAL MIO ELETTRAUTO, MA CREDO CHE CON UN PO' DI CONOSCENZE, CHIUNQUE POSSA FARLO TRANQUILLAMENTE DA SOLO.

DI SEGUITO UNA SERIE DI FOTO FATTE A “LAVORO TERMINATO”.  
MI AUGURO CHE POSSANO ESSERE DI AIUTO A CHI HA BISOGNO DI INSTALLARE UN NAVIGATORE UTILE, MOLTO ECONOMICO, E ABBASTANZA PICCOLO DA STARE TRANQUILLAMENTE TRA IL VOLANTE E LA CONSOLLE CENTRALE.

IL NAVIGATORE E DELLA VIA MICHELIN ED E' FORMATO DA UN PALMARE HP rz1710, UN'ANTENNA GPS VIA CAVO DELLA KIRRIO E IL SOFTWARE VIAMICHELIN. NELLA CONFEZIONE E' COMPRESA LA STAFFA PER IL MONTAGGIO A VETRO (TRAMITE VENTOSA) E IL CAVO DI ALIMENTAZIONE TRAMITE PRESA DI ACCENDISIGARI.

Qui trovate le caratteristiche tecniche

<http://compraonline.mediaworld.it/webapp/wcs/stores/servlet/StoreCatalogDisplay?storeId=20000&catalogId=20000&langId=-1>



**IL RISULTATO  
FINALE E'  
QUESTO.**



LA STAFFA E' STATA FISSATA ALL'AUTO FORANDO IL CRUSCOTTO. PER ALCUNI POTREBBE ESSERE DOLOROSO, MA SE A VOI SERVE DAVVERO IL NAVIGATORE, E PENSATE DI TENERE L'AUTO PER TANTO TEMPO VI ASSICURO CHE NON E' POI TANTO MALE.



I CAVI (DI ALIMENTAZIONE E DELL'ANTENNA) SONO STATI FATTI PASSARE DIETRO ALLO STERZO, PROPRIO SUBITO SOTTO LA STRUMENTAZIONE



MENTRE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE E' STATO COLLEGATO AD UNA PRESA PER L'ACCENDISIGARI VOLANTE (PER EVITARE DI TAGLIARE IL CAVO E PERDERE LA GARANZIA DEL PRODOTTO), IL CAVO DELL'ANTENNA E' STATO INSERITO ALLA BASE DEL MONTANTE ANTERIORE SINISTRO



IL CAVO PROSEGUE LA SUA CORSA PER TUTTA L'ALTEZZA DEL MONTANTE ANTERIORE SINISTRO E POI CONTINUA LUNGO IL BORDO SUPERIORE CHE COSTEGGIA IL PARABREZZA ANTERIORE



E VA A FINIRE  
SUBITO SOPRA LO  
SPECCHIETTO  
INTERNO



L'ANTENNA E'  
STATA FISSATA  
ALLO  
SPECCHIETTO  
TRAMITE UN  
BIADESIVO  
PROFESSIONALE  
DELLA 3M

Mi auguro di esservi stato d'aiuto.

M@sk