



1. Inserire solo la base H7 sul portalampada come fosse una normalissima lampada H7. Fare attenzione all'orientamento, dovete inserirla esattamente come la vedete qui in foto. Inoltre dovete posizionare la basetta con l'orientamento corretto che richiede il portalampada, tanto successivamente potrete orientare il LED correttamente.
2. Una volta chiusa con la linguetta metallica la basetta H7, inserite semplicemente il LED all'interno della base H7.
3. Orientate correttamente la lampada in modo da avere il miglior riempimento possibile del fascio di luce. Qui sotto allego immagine dimostrativa di un corretto posizionamento della lampada.

