

ISTRUZIONI PER AGGIORNAMENTO SW VERSIONE 7.0 DI BLUE&ME



La procedura, riportata nelle pagine seguenti, si riferisce all'aggiornamento software della centralina Blue&Me di seconda generazione. Se sul quadro strumenti, sotto la voce "IMPOSTAZIONI"-> "OPZIONI AVANZATE", è presente la voce "IMAGE ID", la centralina è di seconda generazione.

In caso contrario verificare su sito la disponibilità di altri software di aggiornamento.

Se la tua vettura è di recente produzione potrebbe essere già aggiornata, provando in ogni caso ad eseguire l'aggiornamento esso verrà eseguito.

ATTENZIONE:

Il processo di aggiornamento è un'operazione da eseguire con la massima attenzione seguendo le istruzioni. In caso di errori il sistema potrebbe non funzionare più.

Si ricorda che, una volta effettuata tale procedura, non sarà più possibile ripristinare la precedente versione software.

1. Dal sito ufficiale Blue&Me (www.blueandme.net), accedere alla sezione: **Support -> Download**, compilare il filtro "modello vettura" e verificare la presenza di aggiornamenti per il proprio modello. In caso di risposta positiva cliccare su "Avvia l'aggiornamento". In caso di risposta negativa verrà visualizzato il messaggio: "Aggiornamento non disponibile".
2. In caso di risposta positiva scaricare il file BlueMeConfigurator.zip¹ (Cliccare su "Scarica File") contenente l'applicativo che permette di ricavare la configurazione della vettura; all'interno del file .zip ci saranno le istruzioni per eseguirlo.

Terminata questa procedura ritornare sul sito (www.blueandme.net), accedere alla sezione **Support -> Download** -> compilare il filtro "modello vettura", cliccare sul pulsante "Avvia l'aggiornamento" e inviare al sito il file BMConf.xml presente sulla chiavetta USB (Cliccare su "Carica File"): il sito mostrerà il pacchetto corretto da scaricare².










3. Segui queste istruzioni per aggiornare la tua vettura.

¹ La dimensione del file da scaricare è di circa 2MB











² La dimensione del file da scaricare è di circa 30MB

4. Scompattare, **sul computer**, in un'opportuna cartella dedicata (ad esempio: c:\Blue&Me), il file .zip scaricato. Verificare, al termine, che siano presenti i file in figura:











a) Aggiornamento per Blue&Me

Nome	Dimensione
 _Instructions - BlueMe_7.0_EN.pdf	212 KB
 LE1E_001.ARM926.CAB	16 KB
 LE1S_F036.ARM926.CAB	1.004 KB
 ssft0809_FIAT_LH.V1.ARMV4I.cab	6.958 KB
 Reflasher_F036.cab.pks	4.011 KB
 xipk.cab.pks	845 KB
 Reflash_F036.sec	24.645 KB
 cfg_update_LE1.inf	1 KB
 install.inf	1 KB

b) Aggiornamento per Blue&Me MAP

Nome	Dimensione
 _Instructions - BlueMe_7.0_EN.pdf	212 KB
 LE1E_001.ARM926.CAB	16 KB
 LE1S_F036.ARM926.CAB	1.004 KB
 MCF_N_L_4_Mar_PND-C1_MaCo_312_1039_F.ARM926.cab	348 KB
 ssft0809_FIAT_LH.V1.ARMV4I.cab	6.958 KB
 Reflasher_F036.cab.pks	4.011 KB
 xipk.cab.pks	845 KB
 Reflash_F036.sec	24.645 KB
 cfg_update_LE1.inf	1 KB
 install.inf	1 KB

c) Aggiornamento per Blue&Me TomTom e Blue&Me TomTom2

Nome	Dimensione
 _Instructions - BlueMe_7.0_EN.pdf	212 KB
 BMm_N_L_4_TomTomLau_10200_F.ARM926.cab	593 KB
 LE1E_001.ARM926.CAB	16 KB
 LE1S_F036.ARM926.CAB	1.004 KB
 ssft0809_FIAT_LH.V1.ARMV4I.cab	6.958 KB
 Reflasher_F036.cab.pks	4.011 KB
 xipk.cab.pks	845 KB
 Reflash_F036.sec	24.645 KB
 cfg_update_LE1.inf	1 KB
 install.inf	1 KB

NOTA: i pacchetti di aggiornamento sopra riportati si riferiscono alla configurazione in lingua inglese. Il nome del primo file (ssft0809_FIAT_LH.V1.ARMV4I.cab) cambia in funzione della lingua scelta e nel caso di lingua italiana NON è presente.

5. Preparare una chiavetta USB **formattandola in modalità FAT32** in modo da cancellare tutti i dati precedentemente contenuti.

NOTA Si raccomanda di utilizzare una chiavetta USB con capacità di almeno 256 MB ma comunque inferiore a 256 GB.

6. Memorizzare nella cartella principale della chiavetta USB i file precedentemente scompattati sul proprio computer, controllando che siano stati tutti correttamente riportati: l'aggiornamento **NON** viene eseguito se i file sono memorizzati all'interno di una cartella della chiavetta.

ATTENZIONE Prima di iniziare l'aggiornamento è necessario spegnere il Bluetooth dei telefoni cellulari precedentemente registrati e presenti in vettura.

Durante la fase di aggiornamento del software non devono essere premuti i tasti sul volante.

Il tempo di aggiornamento dipende dalla vettura e dal modello di chiavetta USB, in media, può variare fino ad un massimo di 10 minuti.

7. Su vettura ferma e con chiave di avviamento in posizione **STOP**, inserire la chiavetta di memoria nella presa USB di **Blue&Me™** situata sul mobiletto centrale o nel cassetto porta oggetti.
8. Portare la chiave di avviamento in posizione **MAR**, SENZA AVVIARE LA VETTURA, eliminare la visualizzazione di eventuali messaggi di segnalazione (es. porta aperta...) sul display del quadro premendo il tasto "Mode" o "Menù" (a seconda della vettura da aggiornare).

ATTENZIONE Non estrarre per alcun motivo la chiavetta di memoria dalla presa USB prima che la procedura di aggiornamento software sia correttamente completata.

L'estrazione della chiavetta di memoria potrebbe compromettere parzialmente o irreversibilmente il funzionamento del Blue&Me.

Per maggiori informazioni leggi la sezione "Problemi e Soluzioni possibili".

La chiavetta va lasciata inserita, anche se l'autoradio riprende a suonare e/o se sul quadro compare l'informazione "RIAVVIO..." o "INSTALLAZIONE IN CORSO..." ("INSTALLAZIONE").

9. Sul display del quadro di bordo viene visualizzato il messaggio: **"AGG. IN CORSO"** o **"AGGIORNAM. IN CORSO"** e viene riprodotto il messaggio vocale **"aggiornamento avviato"**. Se questo non dovesse succedere riportare la chiave in posizione **STOP** e poi nuovamente in **MAR**. Durante l'aggiornamento vengono visualizzati sul display alcuni messaggi sull'avanzamento del processo.
10. Ad aggiornamento terminato, viene visualizzato sul display del quadro di bordo il messaggio **"COMPLETATO" ("AGGIORNAM. COMPLETATO")**.
11. A questo punto il processo di aggiornamento del **Blue&Me™** è completato, portare la chiave di avviamento in posizione di **STOP** ed estrarre la memoria USB.

PROBLEMI E SOLUZIONI POSSIBILI:

- a) In caso di aggiornamento non completato, sul display comparirà il messaggio "Errore USB 10".

L'ERRORE USB 10 (ERRORE AGGIORNAM. USB 10), accompagnato da un messaggio vocale che comunica che l'aggiornamento è stato interrotto, può comparire in differenti momenti dell'installazione.

Far riferimento alla tabella sottostante per verificare la causa più comune:

	Cause	Soluzioni
1	La memoria USB è stata estratta prima della fine dell'aggiornamento	ripetere nuovamente la procedura attendendo la fine dell'aggiornamento

L'ERRORE: CONFIGURAZ. DATI USB ERRATA (ERRORE CONFIG) può comparire nei seguenti casi:

	Cause	Soluzioni
1	La vettura è dotata di Blue&Me™ di prima generazione	scarica l'aggiornamento dedicato a Blue&Me™ di prima generazione
2	I dati sulle chiavetta USB sono corrotti	Ricaricare i dati sulla chiavetta e ripetere la procedura di aggiornamento

- b) L'estrazione della chiavetta durante l'aggiornamento e la successiva pressione dei tasti a volante potrebbe determinare su quadro strumenti il messaggio "**ERRORE AGG.**" o "**ERRORE DI AGGIORNAM.**": in questo caso è possibile riprendere l'aggiornamento interrotto ripetendo la procedura dal punto 5. (*N.B.: E' consigliabile non estrarre la chiavetta USB fino al completamento della procedura di aggiornamento*).
- c) Se una volta completato l'aggiornamento non è più possibile utilizzare correttamente i dispositivi di navigazione MAP e TomTom, è possibile che sia stato scaricato un aggiornamento errato. Per ripristinare il funzionamento provare a ripetere la procedura di download dall'inizio.

NOTE :**Veicoli per cui è disponibile l'aggiornamento:**

500/500C
500 Abarth
Punto EVO e Punto 2012
Grande Punto
Grande Punto Abarth
Qubo/Fiorino
Linea
Nuovo Dobló/Nuovo Dobló "cargo Combo
Bravo
Nuova Panda
Nuova Ypsilon
Delta
MiTo
Giulietta
159
Nuovo Ducato
Delta Chrysler
Ypsilon Chrysler

Telefono vivavoce:

- a) A fine procedura è necessario registrare nuovamente i telefoni precedentemente collegati al Blue&Me.
- b) Se il telefono cellulare presenta dei problemi di connessione al termine dell'aggiornamento, spegnere e riaccendere il cellulare rimuovendo la batteria per qualche secondo tra lo spegnimento e la successiva riaccensione (consultare il manuale di istruzioni del proprio telefono per verificare se la batteria sia rimovibile). Generalmente, nei casi in cui la batteria non sia rimovibile, è sufficiente tenere premuto per diversi secondi il tasto ON/OFF del cellulare. Dopo il riavvio cancellare tutte le precedenti connessioni al Blue&Me presenti sul cellulare e registrare nuovamente il cellulare al Blue&Me.
- c) Durante le prime connessioni immediatamente successive all'aggiornamento potrebbero verificarsi delle disconnessioni del collegamento Bluetooth, in quanto il **Blue&Me™** proverà i vari protocolli di collegamento per rilevare il più adatto al tipo di telefono.

Medioplayer:

Per il corretto funzionamento della riproduzione dei file musicali è consigliabile utilizzare chiavette USB con soli file audio; la presenza di file eseguibili o di installazione di altri programmi potrebbe comportare rallentamenti o blocchi della riproduzione

Eco:Drive:

Nel caso si stesse utilizzando Eco:Drive, al termine dell'aggiornamento è necessario installarlo nuovamente dal sito eco:Drive.

In ogni caso questa breve guida non fosse di supporto si potrà sempre far riferimento al Servizio Clienti al numero verde che si trova sull'aletta parasole o nel libretto uso e manutenzione della sua vettura.