

Connettore marrone display radionav:

- PIN 3 AL PIN 12 CONNETTORE A
- PIN 8 E 1 AL PIN 9 CONNETTORE A
- PIN 6 E 12 AL PIN15 CONNETTORE A
- PIN 10 AL PIN 5 CONNETTORE B
- PIN 9 AL PIN 1 CONNETTORE C
- PIN 4 AL PIN 2 CONNETTORE C

Connessione blue&me con radionav al connettore B:

- PIN 5 B&M AL PIN 10 CONNETTORE B
- PIN 22 B&M AL PIN 4 CONNETTORE B
- PIN 21 B&M AL PIN 11 CONNETTORE B

L'AUX, USB E MICROFONO SI CONNETTONO DIRETTAMENTE ALLA CENTRALINA B&M