


GIRO CINGHIA DISTRIBUZIONE MOTORE



Legenda:

- 1 - Puleggia albero motore
- 2 - Tendi cinghia
- 3 - Galoppino
- 4 - Puleggia albero distribuzione lato scarico
- 5 - Galoppino
- 6 - Puleggia pompa alta pressione
- 7 - Pompa acqua