

**Funzione SPEECH VOLUME
(regolazione volume
del telefono)**

Questa funzione consente di regolare (impostazione da 1 a 40), ruotando la manopola sinistra A-fig. 1 o premendo i tasti ◀/▶ o di escludere (impostazione OFF) il volume del Telefono e del Blue&Me™ (eccetto funzione Media Player).

Il display visualizza lo stato attuale della funzione:

- "Speech off": funzione disattivata.
- "Speech volume 23": funzione attiva con impostazione del volume 23.

**Funzione AUX OFFSET
(allineamento del volume del
dispositivo portatile a quello
delle altre sorgenti)**

Questa funzione permette di allineare il volume della sorgente AUX, dipendente dal proprio riproduttore portatile, a quello delle altre sorgenti. Per attivare la funzione premere il tasto MENU e selezionare la voce "AUX offset".

Premere i tasti ◀ o ▶ per diminuire o aumentare il valore del volume (definito da -6 a +6).

**Funzione RADIO OFF
(modalità di accensione
e spegnimento)**

Questa funzione permette di impostare la modalità di spegnimento della radio tra due diversi comportamenti. Per attivare la funzione utilizzare i tasti ◀ oppure ▶.

Sul display appare la modalità scelta:

- "00 MIN": spegnimento dipendente da chiave di accensione; la radio si spegne automaticamente non appena si porta la chiave in posizione STOP;
- "20 MIN": spegnimento indipendente da chiave di accensione; la radio rimane accesa per un tempo massimo pari a 20 minuti dopo aver portato la chiave in posizione STOP.