


## 166 MASSE - Localizzazione componenti E1020

MASSE - Descrizione	MASSE - Schema elettrico	MASSE - Localizzazione componenti	MASSE - Descrizione funzionale	Stampa funzione elettrica
---------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------

**LOCALIZZAZIONE COMPONENTI**

[Ingrandisci immagine](#)

**COMPONENTI**

Codice componente	Denominazione	Riferimento al complessivo
<b>C10</b>	Massa anteriore sinistra	-
<b>C11</b>	Massa anteriore destra	-
<b>C12</b>	Massa anteriore ABS	-
<b>C15</b>	Massa plancia lato guida	-
<b>C21</b>	Massa plancia lato passeggero	-
<b>C25</b>	Massa su piantone	-
<b>C30</b>	Massa posteriore sinistra	-
<b>C31</b>	Massa posteriore destra	-
<b>C32</b>	Massa lunotto termico	-
<b>C34</b>	Massa ICS	-

<b>C40</b>	Massa telaio per impianto I.E.	-
<b>C50</b>	Massa Side Bag	-
<b>C61</b>	Massa cambio automatico	-