


## 147 LUCI POSIZIONE / TARGA - Schema elettrico E2010

LUCI POSIZIONE / TARGA  
- Descrizione**LUCI POSIZIONE / TARGA -  
Schema elettrico**LUCI POSIZIONE / TARGA -  
Localizzazione componentiLUCI POSIZIONE / TARGA -  
Descrizione funzionaleStampa funzione  
elettrica

## Schema elettrico



↔ ↑ ↓ + - =

[Ingrandisci immagine](#)

## Componenti

Codice componente	Denominazione	Riferimento al complessivo
<b>B1</b>	Centralina di derivazione vano motore	-
<b>B1</b>	Centralina di derivazione vano motore	<b>5505A</b>
<b>B2</b>	Centralina di derivazione sotto plancia	<b>5505A</b>
<b>B5</b>	Scatola MAXI FUSE	-
<b>B99</b>	Scatola maxifuse su batteria	<b>5530B</b>
<b>C10</b>	Massa anteriore sinistra	-
<b>C11</b>	Massa anteriore destra	-
<b>C30</b>	Massa posteriore sinistra	-
<b>C31</b>	Massa posteriore destra	-
<b>C38</b>	Massa su tunnel centrale	-

<b>E50</b>	Quadro strumenti	<b>5560B</b>
<b>F10</b>	Proiettore sinistro	-
<b>F10</b>	Proiettore sinistro	<b>5540B</b>
<b>F11</b>	Proiettore destro	-
<b>F11</b>	Proiettore destro	<b>5540B</b>
<b>F30</b>	Fanale post. sinistro (parte fissa)	<b>5540A</b>
<b>F31</b>	Fanale post. destro (parte fissa)	<b>5540A</b>
<b>F50</b>	Luce targa sinistra	<b>5540A</b>
<b>F51</b>	Luce targa destra	<b>5540A</b>
<b>H1</b>	Commutatore di accensione	<b>5520A</b>
<b>H5</b>	Devioguida	<b>5550A</b>
<b>M1</b>	Body computer	<b>5505A</b>