

*ClubAlfa.it*



**CAMBIO AUTOMATICO**

**QTRONIC**

*ClubAlfa.it*





In questo allegato sono descritte tutte le principali caratteristiche del cambio automatico a 6 rapporti QTRONIC presente sulla vettura.

Per tutte le altre informazioni attenersi a quanto riportato nel libretto Uso e Manutenzione.

**INDICE**

## USO DEL CAMBIO AUTOMATICO

|  |    |
|--|----|
| A 6 RAPPORTI QTRONIC                                   |    |
| Leva selettoria .....                                  | 2  |
| Display .....  | 2  |
| Posizioni della leva .....                             | 3  |
| Avviamento del motore .....                            | 4  |
| Riscaldamento del motore appena avviato .....          | 6  |
| Avviamento della vettura .....                         | 7  |
| Modalità di guida sequenziale ...                      | 7  |
| Modalità di guida in automatico .....                  | 8  |
| Arresto della vettura .....                            | 10 |
| In sosta .....   | 10 |
| Spegnimento del motore .....                           | 10 |
| Estrazione della chiave elettronica in emergenza ..... | 11 |
| Segnalazioni acustiche .....                           | 12 |
| Traino della vettura .....                             | 12 |
| Sistema VDC .....                                      | 12 |

Avaria cambio automatico ..... 13

Eccessiva temperatura olio cambio automatico ..... 13

Avaria HBB ..... 13

**MANUTENZIONE E CURA**

Piano di manutenzione programmata ..... 14

**DATI TECNICI**

Codici motore - versioni carrozzeria ..... 14

Trasmissione .....
 14 |

Prestazioni .....
 15 |

Pesi .....
 16 |

Rifornimenti .....
 17 |

Fluidi e lubrificanti .....
 18 |

Consumo di combustibile .....
 19 |

Emissioni di CO<sub>2</sub> .....
 19 |

## USO DEL CAMBIO AUTOMATICO A 6 RAPPORTI QTRONIC

La vettura è equipaggiata con un cambio automatico a 6 velocità gestito elettronicamente nel quale il cambio marce avviene automaticamente in funzione di parametri istantanei di utilizzo della vettura (velocità vettura e posizione pedale acceleratore).

La possibilità della selezione manuale dei cambi marcia è in ogni caso disponibile grazie alla leva del cambio in posizione modalità sequenziale.

**AVVERTENZA** Per utilizzare correttamente il cambio automatico a 6 rapporti QTRONIC è indispensabile leggere per intero quanto in seguito descritto in modo da apprendere fin dall'inizio quali sono le operazioni corrette e consentite da eseguire.




fig. 1

### LEVA SELETRICE fig. 1

- P** = Parcheggio
- R** = Retromarcia
- N** = Folle
- D** = Drive, marcia in avanti automatica
- +** = Passaggio a rapporto di trasmissione superiore in modo sequenziale
- = Passaggio a rapporto di trasmissione inferiore in modo sequenziale



fig. 2




fig. 3

### DISPLAY fig. 2

Il display è in grado di visualizzare:

- in modalità di guida in automatico la marcia selezionata (**P**, **R**, **N**, **D**) **fig. 2**;
- in modalità di guida sequenziale l'inserimento del rapporto effettuato manualmente superiore o inferiore, rispettivamente mediante l'indicazione numerica **fig. 3**.



fig. 4

AOF0115m

## POSIZIONI DELLA LEVA

### Parcheggio (P)

La posizione **P** realizza il blocco meccanico delle ruote motrici.

Inserirla solo a vettura ferma eventualmente tirare anche il freno a mano.




fig. 6

AOF0121m




fig. 5

AOF0088m



*Il passaggio da P ad una posizione qualsiasi della leva selezione, con chiave elettronica inserita nel dispositivo di avviamento, deve avvenire premendo il pedale del freno ed agendo sul pulsante della leva cambio.*

In caso d'emergenza (guasti, batteria scarica, ecc..) è possibile effettuare lo spostamento della leva dalla posizione **P** tirando la levetta **B-fig. 6** posta dietro lo sportellino sul fianco sinistro del mobiletto. Per accedere alla levetta aprire lo sportellino **A**, facendolo scorrere.

Se previsto dall'allestimento, in modalità Automatico, è possibile visualizzare le scritte **W** (Winter) o **S** (Sport) **fig. 4**, se le rispettive modalità sono richieste tramite pulsante **SPORT/WINTER** presente sulla mostrina del comando cambio **fig. 5**.

## Retromarcia (R)

Con leva in posizione **R** non è possibile avviare il motore.



**Inserire la retromarcia solo a vettura ferma, motore al regime minimo e acceleratore totalmente rilasciato.**



**Il passaggio da R → N o D è libero mentre per il passaggio R → P bisogna agire premendo il pulsante della leva cambio.**



**Per spostare la leva da N, togliere il piede dall'acceleratore e assicurarsi che il motore sia stabilizzato al regime minimo.**

**ClubAlfa.it**



**Il passaggio dalla posizione N → D è libero mentre per il passaggio da N → R o P bisogna agire premendo il pulsante della leva cambio.**



**Lo spostamento della leva da P a D (P → D), da N a D (N → D) e da R a D (R → D) deve essere effettuato esclusivamente a vettura ferma e motore al minimo.**

## Folle (N)

Corrisponde alla posizione di folle di un normale cambio a comando meccanico.

Con leva in **N**, è possibile avviare il motore. Inserire la posizione **N** di folle in caso di fermate prolungate.

## Drive (marcia in avanti automatica - D)

Si utilizza la posizione **D** in condizioni normali di marcia.

## AVVIAMENTO DEL MOTORE

La vettura è dotata di un dispositivo elettronico di blocco motore: in caso di mancato avviamento vedere quanto descritto al paragrafo "Sistema Alfa Romeo CODE" al capitolo "Plancia e comandi" del Libretto Uso e Manutenzione.

**AVVERTENZA** Una manomissione del dispositivo di avviamento può provocare un blocco dello sterzo involontario.

**AVVERTENZA** Si ricorda di inserire completamente la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento sino ad avvenuto bloccaggio della stessa.

**AVVERTENZA** Con vettura in movimento la chiave elettronica non deve essere estratta dal dispositivo di avviamento, ad eccezione di un'estrazione di emergenza (vedere paragrafo "Estrazione della chiave elettronica in emergenza"), questo assicura che il bloccasterzo è disattivato durante la movimentazione (ad esempio traino vettura).

**ClubAlfa.it**



**Si consiglia, nel primo periodo d'uso, di non richiedere alla vettura le massime prestazioni (ad esempio eccessive accelerazioni, per correnze troppo prolungate ai regimi massimi, frenate eccessivamente intense ecc.).**



**Con motore spento non lasciare la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento per evitare che un inutile assorbimento di corrente scarichi la batteria.**



#### **ATTENZIONE**

**È pericoloso far funzionare il motore in locali chiusi. Il motore consuma ossigeno e scarica anidride carbonica, ossido di carbonio ed altri gas tossici.**

**ClubAlfa.it**  
Per avviare il motore, procedere come segue:

- Assicurarsi che il freno a mano sia tirato e che la leva del cambio sia in **P** o in **N**: l'avviamento è possibile solo con la leva in queste posizioni.
- In posizione **P** premere il pedale del freno, inserire a fondo la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento fino all'arresto; premere il pulsante **START/STOP** e rilasciarlo appena il motore è avviato senza premere il pedale acceleratore.
- In posizione **N** premere il pedale del freno, inserire a fondo la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento fino all'arresto; premere il pulsante **START/STOP** e rilasciarlo appena il motore è avviato senza premere il pedale acceleratore.

Il motorino di avviamento viene azionato automaticamente fino a quando il motore si è avviato.

Con motore spento e con la chiave elettronica inserita nel dispositivo di avviamento è possibile azionare l'avviamento automatico premendo brevemente il pulsante **START/STOP** e mantenendo premuto il pedale freno.

**ClubAlfa.it**

**Per versioni Diesel**

In condizioni di temperatura rigida si raccomanda di attendere sempre lo spegnimento della spia  prima di azionare il motorino di avviamento.

**ATTENZIONE** Se a vettura in marcia, con leva in posizione **D** o sequenziale si preme involontariamente il pulsante **START/STOP**, il motore si spegne e la trazione del cambio verrà a mancare.

**Procedere come descritto di seguito:**

- Portare la leva del cambio in posizione **N** e premere il pedale del freno;
- Riavviare il motore premendo il pulsante **START/STOP** e portare la leva di selezione in posizione **D**.

## Avvertenze

Se, in fase di avviamento, si dovesse spegnere il motore, per effettuare il nuovo avviamento è sufficiente premere il pedale del freno e successivamente premere il pulsante **START/STOP**.

Se l'avviamento è difficoltoso non insistere con tentativi prolungati, ma rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

Con vettura avviata la chiave elettronica viene bloccata all'interno del dispositivo di avviamento e sarà possibile estrarla solo in seguito allo spegnimento del motore. A vettura in moto con chiave elettronica bloccata, un'estrazione forzata potrebbe comportare il guasto del dispositivo di avviamento.

Eventuali problemi relativi all'avviamento sono segnalati dalla visualizzazione di un messaggio sul display. In questo caso rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

**ClubAlfa.it**  
Anomalia all'avviamento motore



**RISCALDAMENTO DEL MOTORE APPENA AVVIATO**

Procedere come segue:

- mettersi in marcia lentamente, facendo girare il motore a medio regime, senza colpi di acceleratore;
- evitare di richiedere fin dai primi chilometri il massimo delle prestazioni. Si consiglia di attendere fino a quando la lancetta dell'indicatore del termometro del liquido di raffreddamento motore inizia a muoversi.

Il sistema è in grado di riconoscere le condizioni di mancato avviamento o di imballo motore.

In questi casi viene attivato uno sblocco della chiave elettronica per consentite al guidatore di effettuare le seguenti manovre:

- spegnere il quadro strumenti mediante la pressione del pulsante **START/STOP** o mediante l'estrazione della chiave elettronica dal dispositivo di avviamento;
- riavviare la vettura mediante la pressione del freno e del pulsante **START/STOP**.

**AVVERTENZA** In caso di imballo motore con vettura in movimento, per motivi di sicurezza, non è possibile estrarre la chiave elettronica dal dispositivo di avviamento. Per estrarla premere il pulsante **START/STOP** con pedale freno rilasciato e vettura ferma.

**ClubAlfa.it**

## AVVIAMENTO DELLA VETTURA

Per movimentare la vettura, procedere nel modo seguente:

- dalla posizione **P**, premere il pedale del freno;
- agendo sul pulsante della leva, spostare la leva di selezione nella posizione desiderata (**D** o **R**);
- accelerare progressivamente; la vettura si avvia e il cambio dei rapporti marcia avviene in modo automatico.



### ATTENZIONE

**Non lasciare mai bambini da soli sulla vettura incustodita; allontanandosi dalla vettura estrarre sempre la chiave elettronica dal dispositivo di avviamento e portarle con sé.**



**Lo spostamento della leva dalla posizione **P**, con chiave elettronica inserita nel dispositivo di avviamento, è consentito solo con pedale del freno premuto.**

**AVVERTENZA** Prestare la massima attenzione nella condizione di freno di stazionamento e pedale freno rilasciati con motore in moto al minimo e leva di selezione in posizione **D**, **R** o sequenziale poiché la vettura è in grado di muoversi senza agire sul pedale acceleratore.

Tale condizione può essere utilizzata con vettura in piano nelle manovre strette di parcheggio avendo cura di agire solo sul pedale del freno.

## MODALITÀ DI GUIDA SEQUENZIALE

In modalità di guida sequenziale il cambio automatico a 6 rapporti QTRONIC funziona come un cambio a rapporti fissi comandati in sequenza.

### Sequenziale da comando cambio

Dalla posizione **D** spostare la leva lateralmente (verso destra) in posizione Manuale:

- spostando la leva verso **+**: inserimento rapporto superiore;
- spostando la leva verso **-**: inserimento rapporto inferiore.

Ogni marcia è visualizzata numericamente sul display del quadro strumenti ed ogni possibilità d'errore è esclusa per il continuo controllo della centralina di gestione cambio.




fig. 7

A0F0098m

Ove previsto dall'allestimento è possibile gestire in modo sequenziale il cambio tramite i comandi al volante **fig. 7** (opzionali).

Per utilizzare i comandi al volante, la leva del comando cambio deve essere in posizione Manuale:

- spostando la leva al volante +: inserimento rapporto superiore;
- spostando la leva al volante -: inserimento rapporto inferiore.

L'inserimento di un rapporto marcia inferiore (o superiore) è consentito solo se i giri motore lo consentono.

In caso di fermata della vettura con la marcia in una posizione superiore alla 1<sup>a</sup> velocità, il cambio si riposiziona automaticamente in 1<sup>a</sup> velocità.

## ClubAlfa.it

### MODALITÀ DI GUIDA IN AUTOMATICO



È possibile selezionare **D** dal funzionamento sequenziale in qualunque condizione di marcia.

Nel passaggio da modalità sequenziale a **D** il rapporto ottimale è scelto dalla centralina di controllo elettronico del cambio in funzione della velocità e del carico motore (posizione del pedale acceleratore).

Per una rapida ripresa della vettura premere a fondo il pedale dell'acceleratore oltre il punto di indurimento (oltre-corsa) facendo intervenire il dispositivo kick-down per ottenere il massimo delle prestazioni (ripresa e accelerazione).

**AVVERTENZA** In caso di guida su percorsi stradali con bassa aderenza (neve, ghiaccio, ecc.) occorre evitare di far intervenire il dispositivo kick-down.




fig. 8

A0F0098m

### Modalità di guida (ove previste)

È possibile selezionare diverse modalità di guida tramite il pulsante **SPORT/WINTER** presente sulla mostrina del comando cambio **fig. 8**.

Le modalità di guida sono le seguenti:

- NORMALE:** cambi marcia a bassi giri motore, privilegia il comfort e riduce i consumi
- SPORT:** cambi marcia a più alti giri motore, privilegia una guida sportiva
- WINTER:** programma per partenze su fondi a bassa aderenza, quali neve, ghiaccio, fango. In tali condizioni di bassa aderenza la gestione elettronica del cambio potrebbe far ripartire la vettura con una marcia superiore alla 1ª velocità per evitare lo slittamento delle ruote: ciò non è causa di anomalia.

**ClubAlfa.it**  
Con la leva del comando cambio in **D** è possibile selezionare le diverse modalità di guida:

- NORMALE => SPORT** premendo il pulsante **SPORT/WINTER** per un tempo breve
- NORMALE => WINTER** premendo il pulsante **SPORT/WINTER** per un tempo superiore a 2 secondi
- SPORT => WINTER** premendo il pulsante **SPORT/WINTER** per un tempo superiore a 2 secondi
- SPORT => NORMALE** premendo il pulsante **SPORT/WINTER** per un tempo breve
- WINTER => NORMALE** premendo il pulsante **SPORT/WINTER** (non dipende dal tempo).

La modalità scelta rimane selezionata fino ad una successiva pressione del pulsante.

**AVVERTENZA** Per salvaguardare la durata del cambio, in caso di raggiungimento di elevate temperature olio (vedere paragrafo "Spie e Messaggi"), il controllo elettronico interviene annullando la modalità di guida sequenziale e attivando la modalità di guida in automatico. Il ripristino della modalità di guida sequenziale avviene al raggiungimento delle temperature di funzionamento.

**ARRESTO DELLA VETTURA**

Per arrestare la vettura, procedere come segue:

- rilasciare il pedale acceleratore;
- premere il pedale del freno.

**AVVERTENZA** Su strada in salita, con motore avviato, mantenere ferma la vettura esclusivamente con il pedale del freno; non premere l'acceleratore.

In sosta, con motore avviato e leva in posizione **D**, **R** o modalità sequenziale occorre tenere premuto il pedale del freno per evitare che la vettura si muova trascinata dal motore al minimo.

Per arresti di lunga durata, spostare la leva in **P**.

*ClubAlfa.it*

**IN SOSTA**

Azionare il freno a mano, posizionare la leva in posizione **P**. Lasciare inoltre le ruote sterzate. Se la vettura è posteggiata in forte pendenza si consiglia anche di bloccare le ruote con un cuneo o con un sasso.

Non lasciare la chiave elettronica inserita nel dispositivo di avviamento perché in tali condizioni si potrebbe scaricare la batteria. Scendendo dalla vettura, estrarre sempre la chiave elettronica dal dispositivo di avviamento.



**SPEGNIMENTO DEL MOTORE**

Con vettura ferma premere il pulsante **START/STOP**. Allo spegnimento del motore sarà possibile estrarre la chiave elettronica dal dispositivo di avviamento.

**ATTENZIONE**

*In condizioni di emergenza, nonché per motivi di sicurezza, è possibile spegnere il motore con vettura in movimento, premendo ripetutamente (per tre volte nell'arco di 2 secondi) o premendo e mantenendo premuto per qualche secondo il pulsante **START/STOP**. In questo caso non si ha più l'utilizzo del servosterzo.*

*ClubAlfa.it*

**AVVERTENZA** Dopo un percorso faticoso, prima di spegnere il motore mantenerlo al regime minimo, per permettere l'abbassamento della temperatura all'interno del vano motore.

**AVVERTENZA** Lo spegnimento della vettura causa la disattivazione dei sistemi elettronici di sicurezza e lo spegnimento delle luci esterne.

**AVVERTENZA** Spegnendo il motore con vettura in movimento, per motivi di sicurezza, non è possibile estrarre la chiave elettronica dal dispositivo di avviamento. Per estrarla accendere e spegnere il quadro strumenti mediante la pressione del pulsante **START/STOP** con pedale freno rilasciato e vettura ferma.

Se lo spegnimento del motore avviene con una marcia diversa da **P**, non è possibile estrarre la chiave elettronica dal dispositivo di avviamento.



**Il "colpo d'acceleratore" prima di spegnere il motore non serve a nulla, provoca un consumo inutile di combustibile e, specialmente per motori con turbocompressore, è dannoso.**

## **ESTRAZIONE DELLA CHIAVE ELETTRONICA IN EMERGENZA**

Nel caso in cui si verifichi un problema al sistema di spegnimento della vettura o al sistema di sblocco della chiave elettronica, procedere come segue:

- agire sul pulsante di sblocco per estrarre l'inserito metallico (vedere paragrafo "Chiave elettronica" al capitolo "Plancia e comandi" nel Libretto Uso e Manutenzione);
- inserire l'inserito metallico **B-fig. 9** della chiave elettronica nella fessura **A**;
- estrarre la chiave elettronica dal dispositivo di avviamento.




fig. 9

A0F0043m

**AVVERTENZA** Non introdurre nella fessura **A-fig. 9** oggetti diversi dall'inserito metallico **B** della chiave elettronica.

**AVVERTENZA** Fermare la vettura prima di effettuare l'estrazione d'emergenza in quanto, se questa avviene a motore acceso, ne verrà comandato lo spegnimento con il conseguente spegnimento del quadro strumenti e non verrà inserito il bloccasterzo.

## SEGNALAZIONI ACUSTICHE

Un segnale acustico e il lampeggio per qualche secondo della marcia **P** su display avvertono che la vettura è stata spenta con marcia inserita e la leva di selezione in posizione diversa da **P**.

L'estrazione della chiave elettronica dal dispositivo di avviamento può avvenire solo con leva in posizione **P**.

**ClubAlfa.it**  
**TRAINO DELLA VETTURA**

**AVVERTENZA** Per il traino della vettura rispettare le vigenti leggi locali.

Se la vettura deve essere trainata, occorre osservare le seguenti raccomandazioni:

- trasportare, se possibile, la vettura sul pianale di un mezzo per il recupero di veicoli;
- in caso di indisponibilità, trainare la vettura sollevando da terra le ruote motrici (anteriori).

Il traino deve essere effettuato con la leva del cambio in posizione **N**.



***Durante il traino della vettura non avviare il motore.***



***L'inosservanza delle disposizioni sopra riportate può causare gravi danni al cambio automatico.***

**ClubAlfa.it**  
**SISTEMA VDC**  
**(Vehicle Dynamics Control)**  
**(ove previsto)**

## Sistema HBB (Hydraulic Brake Boost)

Il sistema, non escludibile, fornisce un asservimento idraulico durante la frenata consentendo un intervento più efficace dell'impianto frenante.

## Segnalazione di anomalie

Un'eventuale anomalia è segnalata dall'accensione contemporanea delle spie  e  sul quadro strumenti.

## Intervento del sistema

L'intervento del sistema è segnalato dal lampeggio della spia  sul quadro strumenti e rilevabile attraverso una leggera pulsazione del pedale freno, accompagnata da rumorosità.

**ClubAlfa.it**

## SPIE E MESSAGGI



### **AVARIA CAMBIO AUTOMATICO**

### **ECESSIVA TEMPERATURA OLIO CAMBIO AUTOMATICO**

#### **Avaria cambio automatico**

Il simbolo si accende sul display a luce lampeggiante (unitamente alla visualizzazione di un messaggio e ad una segnalazione acustica) quando viene rilevata un'avaria al cambio automatico automatico a 6 rapporti QTRONIC.



***In caso di avaria al cambio rivolgersi il più presto possibile ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo per la verifica dell'impianto.***

*ClubAlfa.it*

### **Eccessiva temperatura olio cambio automatico**

Il simbolo si accende sul display a luce fissa (unitamente alla visualizzazione di un messaggio e ad una segnalazione acustica) per indicare eccessiva temperatura olio cambio automatico a 6 rapporti QTRONIC.



***Fermarsi il più presto possibile, spegnere il motore e lasciare raffreddare il cambio automatico.***



*ClubAlfa.it*  
**AVARIA HBB (rossa) (giallo ambra)**  
Dove vivere la tua passione

In caso di eventuale anomalia il sistema HBB si disinserisce automaticamente e sul quadro strumenti si accendono contemporaneamente le spie (ESP) e (ABS). In tal caso rivolgersi il più presto possibile ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

## MANUTENZIONE E CURA

### PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATTA

Il Piano di Manutenzione Programmata prevede, in aggiunta a tutti gli interventi già descritti (vedere quanto riportato sul Libretto Uso e Manutenzione nel capitolo "Manutenzione e cura"), anche il controllo ed eventuale ripristino del livello olio cambio automatico a 6 rapporti QTRONIC ogni 30.000 km.

## DATI TECNICI

### CODICI MOTORE - VERSIONI CARROZZERIA

| Versioni                   | Codice motore | Codice carrozzeria              |
|----------------------------|---------------|---------------------------------|
| 2.4 JTD <sub>M</sub> 200CV | 939A3000      | —                               |
| 3.2 JTS                    | 939A000       | 939DXG22 (▲)<br>939EXG22 28 (■) |

(▲) Alfa Brera

(■) Alfa Spider

### TRASMISSIONE

|                    | 3.2 JTS            | 2.4 JTD <sub>M</sub> 200CV |
|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Cambio di velocità | Automatico 6 marce | Automatico 6 marce         |
| Trazione           | Integrale          | Anteriore                  |

# PRESTAZIONI



|                              | Velocità massima<br>km/h | Accelerazione<br>da 0-100 km/h<br>sec. | Chilometro da fermo<br>sec. |
|------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|
| <b>2.4 JTDM 200CV Brera</b>  | 225                      | 8,3                                    | 29,0                        |
| <b>2.4 JTDM 200CV Spider</b> | 225                      | 8,5                                    | 29,3                        |
| <b>3.2 JTS Brera</b>         | 244                      | 7,0                                    | 27,4                        |
| <b>3.2 JTS Spider</b>        | 244                      | 7,2                                    | 27,7                        |

CAMBIO AUTOMATICO A 6 RAPPORTI QTRONIC



# PESI

| Pesi (kg)   | 2.4 JTDM 200CV |        | 3.2 JTS |        |
|---|----------------|--------|---------|--------|
|   | Brera          | Spider | Brera   | Spider |
| Peso a vuoto<br>(con tutti i liquidi, serbatoio carburante<br>riempito al 90% e senza optional) | 1595           | 1655   | 1625    | 1685   |
| Peso max ammesso (*)  |                |        |         |        |
| — asse anteriore  | 1200           | 1200   | 1200    | 1200   |
| — asse posteriore   | 1050           | 1050   | 1050    | 1050   |
| — totale  | 2055           | 2005   | 2085    | 2035   |
| Carico utile compreso<br>il conducente (**)   | 460            | 350    | 460     | 350    |
| Carichi trainabili  | 1500           | 1500   | 1500    | 1500   |
| Carico massimo<br>sulla sfera   | 60             | 60     | 60      | 60     |
| Carico massimo<br>sul tetto (***)   | 80             | —      | 80      | —      |

(\*) Carichi da non superare. È responsabilità dell'Utente disporre le merci nel vano bagagli e/o sul piano di carico nel rispetto dei pesi ammessi.

(\*\*) In presenza di equipaggiamenti speciali (tetto apribile, dispositivo traino rimorchio, ecc.) il peso a vuoto aumenta e conseguentemente diminuisce la portata utile, nel rispetto dei carichi massimi ammessi.

(\*\*\*) Barre portatutto Lineaccessori Alfa Romeo, portata massima: 50 kg.

# RIFORNIMENTI

|  |                | 2.4 JTDm<br>200CV | 3.2 JTS      | Combustibili prescritti<br>e lubrificanti originali  |
|--|----------------|-------------------|--------------|--|
| Serbatoio del combustibile:<br>– compresa una riserva di | litri<br>litri | 70 ○<br>10 ○      | 70 ●<br>10 ● | ● Benzina Verde senza piombo non inferiore a 95 R.O.N. (Specifica EN228)<br>○ Gasolio per autotrazione (Specifica EN590) |
| Impianto di raffreddamento motore                        | litri          | 10,3              | 10,3         | Miscela di acqua e liquido <b>PARAFLU<sup>UP</sup></b> al 50%  |
| Circuito di lubrificazione motore                        | litri          | 5,4 □             | 5,4 ■        | ■ <b>SELENIA StAR</b><br>□ <b>SELENIA WR</b>   |
| Recipiente liquido lavacrystallo con lavafari            | litri          | 6,0               | 6,0          | Miscela di acqua e liquido <b>TUTELA PROFESSIONAL SC 35</b>  |
| Cambio automatico a 6 rapporti QTRONIC                   | litri          | –                 | –            | <b>TUTELA GI/VI</b>  |

# FLUIDI E LUBRIFICANTI

## CARATTERISTICHE E PRODOTTI CONSIGLIATI

| Impiego                                   | Caratteristiche qualitative dei fluidi e lubrificanti per un corretto funzionamento della vettura   | Fluidi e Lubrificanti originali                                       | Applicazioni                |
|---|---|---|-----------------------------|
| Lubrificanti per la trasmissione del moto | Lubrificante specifico per trasmissioni automatiche a 6 rapporti con convertitore di coppia a slittamento controllato<br>Qualificazione <b>FIAT 9.55550</b> | <b>TUTELA GI/VI</b><br>Contractual Technical<br>Reference N° F336.G05 | Cambi automatici<br>6 marce |

## CONSUMO DI COMBUSTIBILE



| Consumi secondo la direttiva 1999/100/CE<br>(litri x 100 km) | Urbano | Extraurbano | Combinato |
|--|--------|-------------|-----------|
| 2.4 JTDM 200CV Brera - Spider                                | 11,4   | 5,8         | 7,9       |
| 3.2 JTS Spider   | 18,4   | 8,6         | 12,2      |
| 3.2 JTS Brera  | 18,2   | 8,5         | 12,1      |

## EMISSIONI DI CO<sub>2</sub>

I valori di emissione di CO<sub>2</sub> sono riferiti al consumo combinato.

### EMISSIONI DI CO<sub>2</sub> SECONDO LA DIRETTIVA 1999/100/CE

2.4 JTDM 200CV Brera - Spider: 208 g/km

3.2 JTS Spider: 288 g/km

3.2 JTS Brera: 286 g/km



**CUSTOMER SERVICES**

TECHNICAL SERVICES - SERVICE ENGINEERING

Largo Senatore G. Agnelli. 5 -10040 Volvera - Torino (Italia)

Fiat Group Automobiles S.p.A.

Pubblicazione n. 60431861 - 1ª Edizione - 02/2008

Proprietà riservata. Riproduzione, anche parziale, vietata senza autorizzazione scritta della Fiat Group Automobiles S.p.A.

SERVICE

*ClubAlfa.it*

ITALIANO

*Alfa Romeo*   
SERVICE  
*ClubAlfa.it*