



ClubAlfa.it

Guida sul come regolare il fine corsa dei tergicristalli

Ciao a tutti, forse questa guida sarà un po' banale, ma potrebbe tornare utile ai meno esperti ed a chi, come me, cerca di sistemare i piccoli dettagli della sua Alfa appena acquistata.

Premetto che l'auto l'ho presa usata e la concessionaria che me l'ha venduta ha installato spazzole nuove oltre agli altri lavori eseguiti. Su un'auto nuova non dovrebbe presentarsi questo disagio.

Veniamo al dunque. Un paio di settimane dopo aver acquistato la mia 156 ed alla prima pioggia, ho notato che, in fase di funzionamento, il tergicristallo lato guida quando puliva salendo verso l'alto andava a finire sopra la guarnizione del parabrezza. Problema opposto invece per il tergicristallo lato passeggero: in fase di pulizia verso il basso andava a finire sulla guarnizione che c'è nella parte bassa del parabrezza prima del carter di plastica.

Mi sembrava inopportuno tornare in concessionaria per questo problemino ed inoltre sono un appassionato del fai da te, ho deciso quindi di fare da solo.

Verificate anzitutto che la misura dei tergicristalli sia corretta.

Aperte il cofano per lavorare meglio e rimuovete il tappo di plastica alla base dei tergicristalli con un cacciavite piccolo a taglio.



Svitate con una esagonale da 13 il dado.



Rimuovete la rondella alla base del dado ed estraete il braccio del tergicristallo (premete piano nella parte più avanti del braccio dove c'è una giuntura e contemporaneamente tirate in su la parte in foto)



A questo punto reinsertite il braccio del tergicristallo poco più in su o poco più in giù della posizione precedente a seconda di dove dovete correggere il fine corsa (tenete presente il segno lasciato sul parabrezza). Poi infilate la rondella e serrate il dado. Entrate in auto, azionate i tergicristalli (spruzzando chiaramente anche del liquido per pulire il parabrezza) e verificate l'attuale fine corsa. Se ora è tutto ok potete riposizionare il tappo che copriva il dado altrimenti provate a spostare un altro pochino il braccio fino a trovare la giusta posizione.